# 8

### CATALOGO GENERALE ARON 2010

### 

SIGLE

	0.022
AP	ATTACCO ALTA PRESSIONE
AS	ANGOLO DI SFASAMENTO
BP	<b>A</b> TTACCO BASSA PRESSIONE
С	Corsa (MM)
CH	Chiave esagonale
Сн	CHIAVE AD ESAGONO INTERNO
DA	Decadimento di ampiezza (dB)
DP	DIFFERENZIALE DI PRESSIONE (BAR)
F	Forza (N)
<b>I%</b>	Corrente (A)
M	ATTACCO MANOMETRO
NG	Numero giri Pomolo
OR	Anello di tenuta
Р	Pressione di carico (bar)
PARB	AK ANELLO ANTIESTRUSIONE
PL	Collegamento parallelo
PR	Pressione ridotta (bar)
Q	Portata (l/min)
<b>Q</b> P	Portata pompa (l/min)
SE	SPINA ELASTICA
SF	Sfera
SR	COLLEGAMENTO IN SERIE
X	PILOTAGGIO
Υ	Drenaggio

L'uso improprio dei prodotti indicati in questo catalogo può essere fonte di pericolo per persone e/o cose. I dati tecnici indicati per ciascun prodotto del presente catalogo possono essere soggetti a variazioni, anche per eventuali modifiche costruttive che la società si riserva di apportare senza alcun obbligo di informazione. Ciascun prodotto presentato nel presente catalogo, così come i dati, le caratteristiche e le specifiche tecniche dello stesso, devono pertanto essere esaminati e controllati, in relazione all'uso cui il prodotto è destinato, da addetti dell'utilizzatore muniti di adequate conoscenze tecniche. L'utilizzatore, in particolare, deve valutare le condizioni di funzionamento di ciascun prodotto in relazione all'applicazione che dello stesso intenda fare, analizzando i dati, le caratteristiche e specifiche tecniche alla luce di dette applicazioni, ed assicurandosi che, nell'utilizzo del prodotto, tutte le condizioni relative alla sicurezza di persone e/o cose, anche in caso di avaria, siano rispettate.







Via Natta, 1 (Z.I. Mancasale) 42124 Reggio Emilia (Italy) Tel. +39 0522 5058 Fax +39 0522 505856

www.aron.it - sales@brevinifluidpower.com

Condizioni generali di vendita: vedere sito www.aron.it

### **V**ALVOLE PROPORZIONALI



Cap. VIII Pag. 2
P
CAP. VIII PAG. 3
CAP. VIII PAG. 4
P
Cap. VIII Pag. 5
OAF. VIII I AG. 5
CAP. VIII PAG. 6
P
CAP. VIII PAG. 7
Cap. VIII Pag. 8
KDC3
Cap. VIII Pag. 9
CAP. VIII PAG. 10
CAP. VIII PAG. 13
5 VIII 7.G. 10
C
CAP. VIII PAG. 16
CAP. VIII PAG. 17
CAP. VIII PAG. 18
P
Cap. VIII Pag. 19
CALL VIII I AG. 13
0 1/111 5 55
Cap. VIII Pag. 20
P
CAP. VIII PAG. 21
Cap. VIII Pag. 22
P
Cap. VIII Pag. 23
CAP. VIII PAG. 24
CAP. VIII PAG. 24
CAP. VIII PAG. 24



XD.3		
SOLENOIDI PROPORZ. D15P	Cap. VIII Pag. 3	
REM.S.RA	CAP. IX PAG. 4	
REM.D.RA	Cap. IX Pag. 7	
SE.3.AN21.00	CAP. IX PAG. 11	
AM.3.H	CAP. VIII PAG. 16	
BC.3.07	CAP. VII PAG. 12	

### XD.3.A... / XD.3.C...

### DISTRIBUTORI PROPORZIONALI CETOP 3




Le valvole della serie XD.3.A../XD.3.C.. sono realizzate per controllare la direzione e la portata di passaggio in funzione della corrente di alimentazione al solenoide proporzionale.

Ogni variazione del  $\Delta p$  sulla valvola provoca una variazione della portata impostata; tuttavia la valvola stessa garantisce un elevato grado di compensazione interna limitando la portata regolata.

Per mantenere costante la portata e ridurre i trafilamenti, si consiglia l'utilizzo di un idrostato AM3H2V o AM3H3V.

Le prestazioni indicate a catalogo sono garantite esclusivamente utilizzando idrostati per montaggio modulare del tipo a 2 o 3 vie (tipo AM.3.H. ...).

Maggiore portata può essere ottenuta impiegando la valvola con base BC.3.07 per raddoppio portata (vedi schema avanti). Questo tipo di configurazione aumenta considerevolmente il limite di portata.



### CODICE DI ORDINAZIONE

XD

Distributore proporzionale

3

CETOP 3/NG06

\*

A = Singolo solenoide

C = Doppio solenoide

Cursori

03 =

Controllo passaggio (vedi Simboli idraulici)

N = simmetrico

P = in mandata

T = sullo scarico

Portate nominali regolate I/min (\Delta p 5 bar)

1 = 3 I/min

**2** = 10 l/min

3 = 15 l/min

**4** = 18 l/min

5 = 25 l/min (solo controllo su T)

Corrente max. al solenoide

E = 2.35 A

F = 1.76 A

G = 0.88 A

\*\*

00 = Nessuna variante

V1 = Viton


P1 = Emergenza rotante

P5 = Emergenza rotamte 180°

2

N°. di serie

### SEGNALE DI INGRESSO - PORTATA / LIMITI DI POTENZA TRASMESSA



Il fluido impiegato è un olio minerale con viscosità di 46 mm²/s a 40°C. Le prove sono state eseguite ad una temperatura del fluido di 40°C.



### **CARATTERISTICHE FUNZIONALI**

Pressione max. di esercizio sulle vie P/A/B 350 bar Pressione max. sulla via T - pressione dinamica vedi nota sotto (\*) 250 bar Portata regolata 3 / 10 / 15 / 20 / 25 l/min Tempo di inserzione relativo Continuo 100% ED Tipo di protezione IP 65 Guadagno portata Vedi diagramma "Segnale d'ingresso/portata" Isteresi con collegamento P/A/B/T  $\Delta p = 5$  bar (P/A) ≤7% della max portata Viscosità fluido 10 ÷ 500 mm<sup>2</sup>/s Temperatura fluido -20°C ÷ 75°C Livello di contaminazione max. classe 8 secondo NAS 1638 con filtro ß<sub>10</sub>≥75 Peso XD.3.A... (singolo solenoide) 1,5 Kg Peso XD.3.C... (doppio solenoide) 1,7 Kg Corrente max. al solenoide 2.35A 1.76 A 0.88 A Resistanza solenoide a 25°C (77°F) 2.25 Ohm 4.0 Ohm 16.0 Ohm (\*) Pressione dinamica ammessa per 2 milioni di cicli • Caratteristiche funzionali valide per olii con viscosità di 46 mm²/s alla temperatura di 40°C, usando le unità di amplificazione e comando ARON specificate.

### UNITÀ DI AMPLIFICAZIONE E COMANDO

### REM.S.RA.\*.\*. e REM.D.RA.\*.\*.

Regolarore elettronico per controllo valvole a singolo o doppio solenoide.


### SE.3.AN.21.00...

Scheda di comando formato EUROCARD per controllo valvole a singolo o doppio solenoide

### AM.3.H.2V.P1 e AM.3.H.3V.P1


Idrostati a 2 o 3 vie.

### SCHEMA PER RADDOPPIO PORTATA




### DIMENSIONI DI INGOMBRO XD.3.A...

### DIMENSIONI DI INGOMBRO XD.3.C...







### Solenoidi proporzionali D15P



Tipo di protezione (in relazione al connettore utilizzato)	IP 66
Inserimento	100% ED
Classe di isolamento	Н
Peso della bobina da sola	0,354 Kg
Peso del solenoide completo	0,608 Kg
	ITD15P - 01/2002/i





### XDP.3.A... / XDP.3.C ...

# DISTRIBUTORI PROPORZIONALI IN ANELLO APERTO




Le valvole della serie XDP.3.A../XDP.3.C.. sono realizzate per controllare la direzione e la portata di passaggio in funzione della corrente di alimentazione al solenoide proporzionale.

Ogni variazione del  $\Delta p$  sulla valvola provoca una variazione della portata impostata; tuttavia la valvola stessa garantisce un elevato grado di compensazione interna limitando la portata regolata.

Le prestazioni indicate a catalogo sono garantite esclusivamente utilizzando idrostati per montaggio modulare del tipo a 2 o 3 vie (tipo AM.3.H. ...).

Maggiore portata può essere ottenuta impiegando la valvola con base BC.3.07 per raddoppio portata. Questo tipo di configurazione aumenta considerevolmente il limite di portata.

XDP.3		
SOLENOIDI PROPORZ. D15P	Cap. VIII Pag. 5	
REM.S.RA	CAP. IX PAG. 4	
REM.D.RA	CAP. IX PAG. 7	
SE.3.AN21.00	CAP. IX PAG. 11	
AM.3.H	CAP. VIII PAG. 16	
AM.5.H	CAP. VIII PAG. 17	
BC.3.07	CAP. VII PAG. 12	



### CODICE DI ORDINAZIONE

**XDP** 

Distributore proporzionale alte prestazioni in anello aperto

3

CETOP 3/NG06

\*

\*\*

A = Singolo solenoide C = Doppio solenoide

Cursori (posizione centrale)

$$01 = \begin{bmatrix} \bot & \bot \\ \top & \top \end{bmatrix} \quad 03 = \begin{bmatrix} \bot \\ \top \end{bmatrix}$$

Controllo passaggio (vedi Simboli idraulici)

N = simmetrico

**P** = in mandata (solo con cursori 01)

\*

Portate nominali regolate l/min (\Delta p 10 bar)

1 = 8 l/min2 = 15 l/min Per la versione con portata regolata a 40 l/min conviene

3 = 25 l/min6 = 40 l/min ←

utilizzare l'idrostato AM.5.H a 3 vie per ridurre la pressione di messa a scarico

Corrente max. al solenoide:

E = 2.35 A

F = 1.76 A

G = 0.88 A

\*\*

2


00 = Nessuna variante


P1 = Emergenza rotante

P5 = Emergenza rotante 180°

V1 = Viton

N°. di serie





() aron

### XDP.3.A... / XDP.3.C ... DISTRIBUTORI PROPORZIONALI IN ANELLO APERTO



### **C**ARATTERISTICHE FUNZIONALI

Pressione max. di esercizio sulle vie P/A/B	350 bar
Pressione max. sulla via T - pressione dinamica vedi nota sotto (*)	250 bar
Portata regolata	8 / 15 / 25 / 40 l/min
Tempo di inserzione relativo	Continuo 100% ED
Tipo di protezione (in relazione al connettore utilizzato)	IP 65
Guadagno di portata	Vedi diagrammi
Limiti di potenza trasmessa	Vedi diagramma
Viscosità fluido	10 ÷ 500 mm <sup>2</sup> /s
Temperatura fluido	-20°C ÷ 75°C
Temperatura ambiente	-20°C ÷ 70°C
Livello di contaminazione max. da classe 7 a 9 secondo NAS	1638 con filtro β₁₀≥75
Peso XDP.3.A (singolo solenoide)	1,7 Kg
Peso XDP.3.C (doppio solenoide)	2.9 Ka

reso ADF.3.C (doppio solelloide)			2,9 Kg
Corrente max. al solenoide	2.35A	1.76 A	0.88 A
Resistanza solenoide a 25°C (77°F)	2.25 Ohm	4.0 Ohm	16.0 Ohm
Isteresi con collegamento P/A/B/T			
verificata con idrostato AM.3.H.3V	≤5 %	<5%	<8%
Risposta al gradino $\Delta p = 5$ bar (P/A)			
0 ÷ 100%	32 ms	40 ms	85 ms
100% ÷ 0	33 ms	33 ms	33 ms
Risposta in frequenza a -3db (Segnale d	'ingresso 50% ±25% \	√max)	
	22Hz	22Hz	12Hz

(\*) Pressione dinamica ammessa per 2 milioni di cicli

Caratteristiche funzionali valide per olii con viscosità di 46 mm²/s alla temperatura di 40°C, usando le unità di amplificazione e comando ARON specificate.

Le prove sono state eseguite con scheda SE.3.AN...serie 1 - formato EUROCARD

### UNITÀ DI AMPLIFICAZIONE E COMANDO

### REM.S.RA.\*.\*. / REM.D.RA.\*.\*.

Scheda di comando per controllo singolo e doppio solenoide.

### SE.3.AN.21.00...


Scheda di comando formato EUROCARD per controllo singolo e doppio solenoide

### AM.3.H.2V.P1 / AM.3.H.3V.P1 e AM.5.H.3V.P1 (\*)


Idrostati a 2 o 3 vie.

(\*) solo per XDP3 versioni con portata regolata a 40 l/min)


### SCHEMA PER RADDOPPIO PORTATA



### **DIMENSIONI DI INGOMBRO**







### Solenoidi proporzionali D15P

Tipo di protezione (in relazione al connettore utilizzato) IP 66 Inserimento 100% ED Н 0,354 Kg 0,608 Kg

Classe di isolamento Peso della bobina da sola Peso del solenoide completo ITD15P - 01/2002/i





XDP.5		
Cap. VIII Pag. 7		
Cap. IX Pag. 4		
Cap. IX Pag. 7		
CAP. VIII PAG. 17		

### XDP.5.A... / XDP.5.C ...

# DISTRIBUTORI PROPORZIONALI IN ANELLO APERTO




Le valvole della serie XDP.5.A../XDP.5.C.. sono realizzate per controllare la direzione e la portata di passaggio in funzione della corrente di alimentazione al solenoide proporzionale.

Ogni variazione del Δp sulla valvola provoca una variazione della portata impostata; tuttavia la valvola stessa garantisce un elevato grado di compensazione interna limitando la portata regolata.

Le prestazioni indicate a catalogo sono garantite esclusivamente utilizzando idrostati per montaggio modulare del tipo a 2 o 3 vie, tipo AM.3.H. ... (vedi nota: codice di ordinazione).

Variante Q5 - Questa variante, con drenaggio camere solenoidi separato dalla linea T e ricavato su interfaccia CETOP R05, consente di operare con una contropressione massima sulla via T fino a 320 bar. Per garantire la massima sicurezza del fissaggio dell'elettrovalvola e l'utilizzo di un drenaggio supplementare è necessario utilizzare solo viti di fissaggio in materiale 12.9.



### CODICE DI ORDINAZIONE

XDP

Distributore proporzionale alte prestazioni in anello aperto

5

CETOP 5/NG10

\*

A = Singolo solenoide

C = Doppio solenoide

\*\*

Cursori (posizione centrale)

$$01 = \begin{bmatrix} \bot & \bot \\ \top & \top \end{bmatrix} \quad 03 = \begin{bmatrix} \bot \\ \top \end{bmatrix}$$

Ν

Controllo simmetrico del passaggio (vedi Simboli idraulici)

\*

Portate nominali regolate (\*)  $\Delta p$  10 bar

2 = 45 l/min

3 = 60 l/min

**5** = 100 l/min

Corrente max. al solenoide:

F = 2.5 A

G = 1.25 A

\*\*

00 = Nessuna variante

P1 = Emergenza rotante

**V1** = Viton


Q5 = Drenaggio esterno


1


N°. di serie

(\*) Garantita con 24Volt e 2.5 Amp. di alimentazione.

### SEGNALE DI INGRESSO - PORTATA







### XDP.5.A... / XDP.5.C ... DISTRIBUTORI PROPORZIONALI IN ANELLO APERTO



### **CARATTERISTICHE FUNZIONALI**

**DIMENSIONI DI INGOMBRO** 

Pressione max. di esercizio sulle vie P/A/B Pressione max. sulla via T - pressione dinamica vedi nota sotto (*)		320 bar 250 bar
Pressione max. su T (con drenaggio esterno - variante Q5)		320 bar
Portata regolata	45 / 6	0 / 100 l/min
Tempo di inserzione relativo		uo 100% ED
Tipo di protezione (in relazione al connettore utilizzato)		IP 65
Guadagno di portata	Ved	di diagrammi
Limiti di potenza trasmessa	Ved	i diagramma
Viscosità fluido	10 -	÷ 500 mm²/s
Temperatura fluido	_	20°C ÷ 75°C
Temperatura ambiente		20°C ÷ 70°C
Livello di contaminazione max. da classe 7 a 9 secondo NAS	1638 con	
Peso XDP.5.A (singolo solenoide)		4,97 Kg
Peso XDP.5.C (doppio solenoide)		6,55 Kg
Max. corrente al solenoide	2.5 A	
,	5 Ohm	11.4 Ohm
Isteresi con collegamento P/A/B/T		
verificata con idrostato AM.5.H.3V	<5%	<8%
Risposta al gradino $\Delta p = 10$ bar (P/A)	<b>50</b>	440
0 ÷ 100% 100% ÷ 0	56 ms	118 ms
	32 ms	32 ms
Risposta in frequenza a -3db (Segnale d'ingresso 50% ±25% Vmax)	10Hz	7Hz
,	10112	7112
(*) Pressione dinamica ammessa per 2 milioni di cicli		

Caratteristiche funzionali valide per olii con viscosità di 46 mm²/s alla temperatura

Le prove sono state effettuate con unità di comando Aron REM.S.RA. alimentata a 24V.

di 40°C, usando le unità di amplificazione e comando ARON specificate.

224,5 (XDP5A)

324 (XDP5C)

### UNITÀ DI AMPLIFICAZIONE E COMANDO


### REM.S.RA.\*.\*. / REM.D.RA.\*.\*.

Scheda di comando per controllo singolo e doppio solenoide.

AM.5.H.2V.P1 / AM.5.H.3V.P1 (∆p 10 bar) Idrostati a 2 o 3 vie.

### **E** = Emergenza manuale P1 = Emergenza rotante Q5 = Foro di drenaggio presente solo su valvole XDP5 variante Q5 (da utilizzare necessariamente con viti in materiale 12.9) GSQ = Guarnizione a sezione quadrata GSQ Q25981014/ OR 2-017/90SH) Viti di fissaggio previste UNI 5931 M6x40 Q5 (OR 2025/2-010 N552 90SH) (si consigliano in materiale 12.9) Forza di serraggio 8 ÷ 10 Nm / 0.8 ÷ 1 Kgm max. 160,75 72,25 Caratteristiche piano





### SOLENOIDI PROPORZIONALI D19P



**□**0.03

Tipo di protezione (in relazione al connettore utilizza	ato) IP 65
Temperatura ambiente	-54°C ÷ 60°C
Inserimento	100% ED
Classe di isolamento	Н
Peso	1,58 Kg
	ITN19P _ NN/2NN2/i



XDC.3002		
Solenoidi proporzionali	CAP. VIII PAG. 9	
SE.3.AN21RS03	CAP. IX PAG. 13	
AM.3.H	CAP. VIII PAG. 16	
AM.5.H	CAP. VIII PAG. 17	
BC.3.07	CAP. VII PAG. 12	


### XDC.3... DISTRIBUTORI PROPORZIONALI CON TRASDUTTORE DI POSIZIONE



Le valvole XDC.3.A../XDC.3.C.. "serie 2" sono realizzate per controllare la direzione e la portata del flusso in funzione della corrente di alimentazione al magnete proporzionale. Il trasduttore di posizione tipo LDVT (trasduttore di posizione induttivo) legge la posizione reale del cursore, retroazionandola sotto forma di segnale elettrico alla scheda elettronica tipo SE.AN.21RS... necessariamente di "serie 3".

L'errore tra posizione reale e segnale di riferimento permette di ottenere una più elevata precisione del cursore in posizionamento riducendo notevolmente l'isteresi (e l'errore di ripetibilità) della valvola stessa.

Per un controllo più accurato della portata sono disponibili idrostati per montaggio modulare del tipo a 2 o 3 vie. Le portate sono caratteristiche per l'uso a singola via, esempio P verso B. Maggiore portata può essere ottenuta impiegando la valvola con base BC.3.07 per raddoppio portata. Questo tipo di configurazione aumenta considerevolmente il limite di portata.



Trasduttore con marchio registrato ( in riferimento alla compatibilità elettromagnetica. Norme Europee:

EN50082-2 - Normativa generica sull'immunità - ambiente industriale; EN50081-1 - Normativa generica sull'emissione - ambiente residenziale

### CODICE DI ORDINAZIONE

XDC

Distributore proporzionale con trasduttore di posizione



CETOP 3/NG06



A = Singolo solenoide

C = Doppio solenoide

Cursori (posizione centrale)

$$\mathbf{01} = \begin{bmatrix} \bot & \bot \\ \top & \top \end{bmatrix} \quad \mathbf{03} =$$



\*

Controllo passaggio (vedi Simboli idraulici)

N = simmetrico

P = in mandata (solo con cursori 01)

Portate nominali regolate I/min (\Delta p 10 bar)

<b>1</b> = 8 l/min	Per la versione con portata
<b>2</b> = 15 l/min	Per la versione con portata regolata a 40 l/min conviene
	utilizzare l'idrostato AM.5.H
<b>6</b> = 40 l/min <b>←</b>	a 3 vie per ridurre la pressio-

ne di messa a scarico

Corrente max. al solenoide: 1.76 A

00

F

Nessuna variante

2


N°. di serie

### Attenzione:

la valvola XDC3... serie 2 è regolata esclusivamente dalla scheda elettronica SE.AN.21.RS... serie 3 (vedi capitolo IX).

# SCHEMA PER RADDOPPIO PORTATA XDC.3.A... BC.3.07 Base standard

### SEGNALE DI INGRESSO - PORTATA



### XDC.3... DISTRIBUTORI PROPORZIONALI CON TRASDUTTORE DI POSIZIONE



### CARATTERISTICHE FUNZIONALI VALVOLA CON TRADUTTORE

GARATIENIONOLE TONZIONALI VALVOLA CON TIL	
Pressione max. di esercizio sulle vie P/A/B	350 bar
Pressione dinamica sulla via T	210 bar
Pressione statica sulla via T	210 bar
Portata regolata	8 / 15 / 25 / 40 l/min
Tempo di inserzione relativo	Continuo 100% ED
Tipo di protezione (in relazione al connettore utilizzato)	IP 65
Guadagno di portata	Vedi diagrammi
Viscosità fluido	10 ÷ 500 mm <sup>2</sup> /s
Temperatura fluido	-20°C ÷ 75°C
Temperatura ambiente	-20°C ÷ 70°C
Livello di contaminazione max.	da classe 7 a 9 secondo
	NAS 1638 con filtro B <sub>10</sub> ≥75
Peso XDC.3.A (singolo solenoide)	1,94 Kg
Peso XDC.3.C (doppio solenoide)	2,55 Kg
Max. corrente al solenoide	1.76 A
Resistenza solenoide a 20°C (68°F)	4.55 Ω
Resistenza solenoide a caldo	7.34 Ω
Isteresi con collegamento P/A/B/T	
verificata con idrostato AM.3.H.3V	<1%
Risposta al gradino $\Delta p = 5$ bar (P/A)	
0 ÷ 100%	65 ms
100% ÷ 0	75 ms
Ripetibilità	<0,5%
Risposta in frequenza a -3db (Segnale d'ingresso 50% ±2	5% Vmax) 10Hz
Classe di isolamento del solenoide	Н
Peso del solenoide	0,6 Kg

40°C, usando le unità di amplificazione Aron SE3AN21RS....serie 3

### UNITÀ DI AMPLIFICAZIONE E COMANDO

### SE.3.AN21.RS...serie 3

Scheda di comando formato EUROCARD per controllo valvola proporzionale con trasduttore

### AM.3.H.2V.P1 / AM.3.H.3V.P1 AM.5.H.3V.P1 (\*)

Idrostati a 2 o 3 vie. (\*) solo per XDC3 versioni con portata regolata a 40 l/min)

### SCHEMA ELETTRICO TRASDUTTORE



3 = Massa


2 = Uscita 2V ÷ 10V

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE TRASDUTTORE


Sistema di misura elettrico LVDT
Corsa nominale 6 mm
Tipo di connessione elettrica M12x1
Tipo di protezione
(in relazione al connettore usato) IP65
Banda passante 500 Hz
Linearità ±1%


### SOLENOIDI PROPORZIONALI

### DIMENSIONI DI INGOMBRO









SOL\_XDC - 01/1999/i





XECV.3		
AM.3.H	CAP. VIII PAG. 16	
AM.5.H	Cap. VIII pag. 17	
BC.3.07	Cap. VII pag. 12	

# XECV.3... VALVOLA PROPORZIONALE IN CONTROLLO DI POSIZIONE CON ELETTRONICA INTEGRATA


Le valvole proporzionali direzionali XECV sono progettate per essere montate su basi modulari.


Le valvole sono comandate da magneti proporzionali ad azione diretta, la posizione dello spool è controllata da un unità elettronica a microprocessore e misurata da un trasduttore di posizione LVDT.


### Caratteristiche:

- Elettronica di comando integrata sul corpo valvola
- Regolazione e impostazione dei parametri di lavoro tramite interfaccia CAN
- Compensazione, guadagno di posizione cursore e regolazione rampe
- Software di interfaccia con funzione di oscilloscopio

Norme Europee: EN 61000 - Compatibilità elettromagnetica (EMC) - ambiente industriale







### ),1% ),1%


# XECV.3... VALVOLA PROPORZIONALE IN CONTROLLO DI POSIZIONE CON ELETTRONICA INTEGRATA

# RISPOSTA GRADINO (Δp = 8 bar P/A) 0 ÷ 100% 60 40

Stroke (%)

20

0



16

24

32


40

### **C**ARATTERISTICHE FUNZIONALI VALVOLA CON TRASDUTTORE


Installazione montare orizzontalmente Max. pressione di lavoro bocche P/A/B 350 bar Pressione di lavoro bocca T 210 bar Pressione di picco bocca T 210 bar 4 / 8 / 15 / 25 / 36 l/min Portata nominale Curve prestazioni Vedi diagrammi Temperatura fluido -20 ÷ 75°C (preferibilmente 40 ÷ 50°C) Viscosità fluido  $10 \div 500 \text{ mm}^2/\text{s}$ Livelllo di contaminazione fluido da classe 7 a 9 secondo NAS 1638 con filtro B<sub>10</sub>≥75 Peso 2.76 kg

Tensione nominale 24Vdc Campo segnali ingresso (vedi codice di ordinazione) ± 10V or 4... 20mA Limite inferiore di alimentazione 18V Limite superiore di alimentazione 36V Max potenza assorbita 50W 150 °C Max. temperatura solenoide Duty cycle Continuo 100% ED Isteresi < 0.1% Sensibilità di risposta < 0.1% Ripetibilità <0,1% Frequenza di risposta -3dB (segnale di ingresso: ±25%) 30 Hz Comando di abilitazione valvola 0V=valvola non attiva; 24V=valvola attiva Segnale di Fault o guasto 0V =valvola non funzionante o guasta; 24V = valvola OK Monitor posizione cursore ± 10V Temperatura ambiente -20° ÷ 60°C Tipo di protezione IP 65


Caratteristiche funzionali valide per olii con viscosità di 46 mm²/s alla temperatura di  $40\,^{\circ}\text{C}.$ 



### **C**ONNESSIONI ELETTRICHE



### X1: Connettore principale 7 poli (fornito con la valvola)



DIN EN 175201-804 - 7 poli femmina

PIN	Descrizione	
Α	+24Vdc	
В	0V / comune di alimentazione	
C	0V/comune del segnale di monitor	
D	<b>D</b> ± 10V o 420mA	
E	0V / comune	
F	$\pm$ 10V (10V = full stroke)	
GND	GND	
	A B C D E	

Cavo di collegamento raccomandato fino a 50m tipo LiYCY 7x1.0 mm². Per il diametro esterno vedere il disegno del connettore. Collegare lo schermo al contatto PE solo sul lato alimentazione.

# X2\*: connettore M12, 5 poli, comunicazione CAN (da ordinare separatamente)



<sup>\*</sup>Cavo di collegamento raccomandato fino a 50m tipo LiYCY 7x0.75 mm². Per il diametro esterno vedere il disegno del connettore. Collegare lo schermo al contatto PE solo sul lato alimentazione.


# X3\*: connettore M12, 5 poli, Enable / Fault comando digitale (da ordinare separatamente)



IEC 61076-2-101 - 5 poli femmina

Tipo	PIN	Descrizione
Uscita in tensione	1	Collegare a +24Vdc
segnale di FAULT	2	Segnale di uscita:
		OV = guasto della scheda
		24V = valvola OK
Ingresso in tensione	3	Collegare a OV
comando di ENABLE valv.	4	Collegare a +24V per abilitare la valvola
	5	

### SOFTWARE ARON E CAVI





Per ulteriori informazioni su Aron Firetune leggere il manuale.

Il software è fornito con la valvola.

ADATTATORE PER PC: CAVO D-Sub / CAN

CAN connector

D-Sub connector

(female)

1 2 3 4 5

0 00000

6 7 8 9

ADATTATORE PER PC: CAVO USB / D-SUB

Modello: KVASER Leaf light HS (non fornito, componente commerciale)

2 CAN-L 3 3 3 GND 4 5 GND 6 7 CAN-H 8 9

Il cavo D-Sub non è fornito. Collegare i connettori come indicato nello schema.



XEPV.3...

CAP. VIII PAG. 16

CAP. VIII PAG. 17

CAP. VII PAG. 12

L L è


### XEPV.3... VALVOLA PROPORZIONALE **CON ELETTRONICA INTEGRATA**



Le valvole proporzionali direzionali XEPV sono progettate per essere montate su basi modulari. Le valvole sono comandate da magneti proporzionali ad azione diretta, la posizione dello spool è controllata da un unità elettronica.

### Caratteristiche:

- Elettronica di comando integrata sul corpo valvola
- Regolazione e impostazione dei parametri di lavoro tramite interfaccia CAN
- Compensazione, guadagno di posizione cursore e regolazione rampe



Software di interfaccia con funzione di oscilloscopio

Norme Europee: EN 61000 - Compatibilità elettromagnetica (EMC) - ambiente industriale

### CODICE DI ORDINAZIONE

XEPV

AM.3.H...

AM.5.H... BC.3.07...

> Valvola proporzionale con elettronica integrata 24Vdc

CETOP 3/NG6 3

\*\* Cursori

> pistoncino con bocche P, A, B e T chiuse

pistoncino con bocca P chiusa, bocche A, B, T collegate

Ν

Controllo della portata simmetrico

\*

Portata nominale con  $\Delta p$  8 bar

- 0 = 4 l/min
  - 1 = 8 l/min
  - 2 = 15 l/min
  - 3 = 25 l/min
  - 6 = 36 l/min (si consiglia l'utilizzo dell'idrostato AM5H3VP108)

S

Protocollo di comunicazione CAN bus

S = standard ARON

Comando di abilitazione valvola E = con comando esterno di Enable **W** = senza comando di Enable (sempre abilitata)

Tipo di comando V = in tensione ± 10V


C = in corrente 4... 20mA

00

Nessuna variante

1

N° Serie





IP 65

### **RISPOSTA GRADINO** ( $\Delta p = 8 \text{ bar P/A}$ ) 0 ÷ 100% 100 80 60 Stroke (%) 20 0 20 30 40 50 60 Time (ms) 100% ÷ 0 100 80 Stroke (%) 60 40 20 0 12 16 20 24 28 0 4 Time (ms)

### CARATTERISTICHE FUNZIONALI VALVOLA CON TRASDUTTORE

Installazione montare orizzontalmente Max. pressione di lavoro bocche P/A/B 350 bar 210 bar Pressione di lavoro bocca T Pressione di picco bocca T 210 bar Portata nominale 4 / 8 / 15 / 25 / 36 l/min Curve prestazioni Vedi diagrammi Temperatura fluido -20 ÷ 75°C (preferibilmente 40 ÷ 50°C) Viscosità fluido 10 ÷ 500 mm<sup>2</sup>/s Livelllo di contaminazione fluido da classe 7 a 9 secondo NAS 1638 con filtro B₁0≥75 Weight 2.45 kg

24Vdc Tensione nominale Input signal range (vedi codice di ordinazione) ± 10V or 4... 20mA Limite inferiore di alimentazione 18V Limite superiore di alimentazione 36V 50W Max potenza assorbita Max. temperatura solenoide 150 °C Duty cycle Continuo 100% ED Isteresi < 5% Sensibilità di risposta < 0.5% Ripetibilità <0.5% Comando di abilitazione valvola 0V=valvola non attiva; 24V=valvola attiva 0V =valvola non funzionante o guasta; 24V = valvola OK  $\pm 10V$ 

Segnale di Fault o guasto Monitor posizione cursore Temperatura ambiente -20° ÷ 60°C


Caratteristiche funzionali valide per olii con viscosità di 46 mm²/s alla temperatura di 40°C.

### **DIMENSIONI DI INGOMBRO** 31 90 105 9/ 9/ 20 B FM 8 30 M 1 71 85,4 71 227,4 Viti di fissaggio previste UNI 5931 M5x25 (si consigliano in materiale min. 8.8). Coppia di serraggio 4 ÷ 5 Nm $0.4 \div 0.5 \text{ kgm}$ □ 0.03 10,4 Caratteristiche 21,5 19 piano . appoggio


Tipo di protezione



### **C**ONNESSIONI ELETTRICHE



### X1: Connettore principale 7 poli (fornito con la valvola)



DIN EN 175201-804 - 7 poli femmina

_		
PIN	Descrizione	
<b>A</b> +24Vdc		
В	0V / comune di alimentazione	
C	0V/comune del segnale di monitor	
D	± 10V o 420mA	
E	0V / comune	
F	± 10V (10V = max. corrente)	
GND	GND	
	A B C D E	

Cavo di collegamento raccomandato fino a 50m tipo LiYCY 7x1.0 mm². Per il diametro esterno vedere il disegno del connettore.

Collegare lo schermo al contatto PE solo sul lato alimentazione.

# X2\*: connettore M12, 5 poli, comunicazione CAN (da ordinare separatamente)




<sup>\*</sup>Cavo di collegamento raccomandato fino a 50m tipo LiYCY 7x0.75 mm². Per il diametro esterno vedere il disegno del connettore. Collegare lo schermo al contatto PE solo sul lato alimentazione.

## X3\*: connettore M12, 5 poli, Enable / Fault comando digitale (da ordinare separatamente)



	•
PIN	Descrizione
1	Collegare a +24Vdc
2	Segnale di uscita:
	0V = guasto della scheda
	24V = valvola OK
3	Collegare a 0V
4	Collegare a +24V per abilitare la valvola
5	
	1 2 3 4


### SOFTWARE ARON E CAVI



# ADATTATORE PER PC: CAVO USB / D-SUB



Modello: KVASER Leaf light HS (non fornito, componente commerciale)





### AM.3.H...

# AM.3.H... IDROSTATI A 2 E 3 VIE CETOP 3

() *(101*)

L'idrostato AM.3.H a 2 o 3 vie mantenendo costante la caduta di pressione ( $\Delta p$  =4/8 bar) sulla regolazione di portata, garantisce una costanza della portata impostata al variare del carico (pressione) nel sistema.

Viene normalmente impiegato unitamente a una elettrovalvola proporzionale per realizzare la doppia funzione di controllo direzione e portata.

Portata max. 25 l/min Pressione max. 350 bar ∆p di regolazione 4 bar 8 bar Viscosità fluido 10 ÷ 500 mm<sup>2</sup>/s -25°C ÷ 75°C Temperatura fluido Temperatura ambiente -25°C ÷ 60°C Livello di contaminazione max. classe 8 secondo NAS 1638, con filtro B<sub>10</sub>≥75 1,4 Kg Peso

### CODICE DI ORDINAZIONE

AM

Valvola modulare

3

CETOP 3/NG06

\_**H**\_)

Idrostato

\*\*

**2V** = 2 vie

**3V** = 3 vie

P1

Funzione sulla via P

\*\*

Pressione differenziale (Δp)

**04** =  $\Delta p \, 4 \, bar$ 

**08** =  $\Delta p$  8 bar


\*\*


00 = Nessuna variante

**V1** = Viton


1

N°. di serie





# DIMENSIONI DI INGOMBRO







### AM.5.H...

# AM.5.H... IDROSTATI A 2 E 3 VIE CETOP 5

L'idrostato AM.5.H a 2 o 3 vie mantenendo costante la caduta di pressione ( $\Delta p$  =8 bar) sulla regolazione di portata, garantisce una costanza della portata impostata al variare del carico (pressione) nel sistema.

Viene normalmente impiegato unitamente a una elettrovalvola proporzionale per realizzare la doppia funzione di controllo direzione e portata.

Portata max. AM.5.H.2V... 65 l/min Portata max. AM.5.H.3V... 70 l/min 350 bar Pressione max. ∆p di regolazione 8 bar Viscosità fluido 10 ÷ 500 mm<sup>2</sup>/s Temperatura fluido -25°C ÷ 75°C Temperatura ambiente -25°C ÷ 60°C classe 8 secondo Livello di contaminazione max. NAS 1638, con filtro B<sub>10</sub>≥75 2,7 Kg Peso

### CODICE DI ORDINAZIONE

AM

Valvola modulare

5

CETOP 5/NG10

Н

Idrostato

\*\*

**2V** = 2 vie

**3V** = 3 vie

P1

Funzione sulla via P

\*\*

Pressione differenziale (Δp)

**08** =  $\Delta$ p 8 bar


\*\* )

00 = Nessuna variante


V1 = Viton

1


N°. di serie



AM.5.H.2V.P1...



AM.5.H.3V.P1...



Valvola proporzionale XD.5.C...

Idrostato AM.5.H.2V...

BASE


Valvola proporzionale XD.5.C...

Idrostato AM.5.H.3V...

BASE

### AM.5.H.2V.P1... AM.5.H.2V.P1... PORTATA-PRESSIONE REGOLATA ΔP - PORTATA REGOLATA (bar) (%) O δ P (bar) Q (I/min) AM.5.H.3V.P1... AM.5.H.3V.P1... ΔP - PORTATA POMPA PORTATA-PRESSIONE DI CARICO (bar) (%) O ď Qp (I/min) P (bar)

### DIMENSIONI DI INGOMBRO







XQ.3				
SOLENOIDI PROPORZ. D15P	CAP. VIII PAG. 19			
REM.S.RA	Cap. IX Pag. 4			
SE.3.AN21.00	CAP. IX PAG. 11			
BC.3.08 / BC.3.09				
BC.06.XQ3	CAP. VII PAG. 13			

### CODICE DI ORDINAZIONE

XQ

Regolatore di portata proporzionale

3

Numero vie

С

Compensazione barica

3

CETOP 3/NG06

Portate regolate

F = 5 l/min

G = 10 l/min

H = 16 l/min

I = 28 l/min

S = Senza limitatore di pressione manuale

M = Con limitatore di pressione manuale

Campo di taratura (omettere per versione XQ.3.C.\*.S)

 $1 = 8 \div 50 \text{ bar}$ 

 $2 = 25 \div 170 \text{ bar}$ 

 $3 = 50 \div 315 \text{ bar}$ 

**E** = Con emeregenza rotante (**P1**)

S = Senza emergenza

Tensioni

**E** = 9VDC (max. 2.35 A)

F = 12VDC (max. 1.76 A)

G = 24VDC (max. 0.88 A)

00 = Nessuna variante

L5 = Emeregenza a leva P5 = Emeregenza rotante 180°

V1 = Viton

N°. di serie

### XQ.3... REGOLATORI DI PORTATA PROPORZIONALI COMPENSATI BARICAMENTE CETOP 3




Si tratta di una valvola proporzionale nella quale sono state integrate le funzioni di controllo portata e controllo pressione secondo il concetto di regolazione a 3 vie.


L' interfaccia a norme UNI ISO 4401 - 03 - 02 - 0 - 94 (ex CETOP R 35 H 4.2-4-03) consente il montaggio diretto su blocchi componibili o basi multiple permettendo di realizzare molteplici soluzioni applicative vantaggiose per la semplicità di installazione e estremamente compatte.


Il compensatore di pressione tipo 3 vie, inserito nella valvola, mantiene la differenza di pressione sul regolatore proporzionale di portata costante (circa 8 bar) indipendentemente dalle variazioni del carico controllato, garantendo quindi proporzionalità tra la portata impostata e il segnale elettrico di comando.


Inoltre le varie esecuzioni prevedono la possibilità di regolare tramite un comando manuale la pressione massima di sicurezza dell' impianto. La valvola può essere impiegata per controllare piu utilizzi non funzionanti contemporaneamente, inserendola sulla linea di alimentazione del blocco collettore.

### **C**URVE CARATTERISTICHE









Il fluido impiegato è un olio minerale con viscosità di 46 mm²/s a 40°C. Le prove sono state eseguite ad una temperatura del fluido di 40°C.

(\*) Prova eseguita con portata in alimentazione pari a 25 l/min

### TAB.1 - CARATTERISTICHE PORTATA / PRESSIONE

Modello Simbolo idraulico	Q max regolata (l/min)	Q max in P (I/min)	P max Limitatore (bar)	P max carico (bar)	Δp Regolaz. (bar)
XQ.3.C.3.*.M	5 10 16 28	40	8÷50 25÷170 50÷315	250	8
XQ.3.C.3.*.S	5 10 16 28	40		250	8

### XQ.3... REGOLATORI DI PORTATA PROPORZIONALI COMPENSATI BARICAMENTE



Pressione max. di esercizio sulle vie A/B (P tappata sul blocco)

Pressione max. sulla via T - vedi nota sotto (\*)

Portata regolata

Tempo di inserzione relativo

Tipo di protezione

Guadagno portata

Isteresi con  $\Delta p = 8$  bar

Viscosità fluido

Temperatura fluido

Livello di contaminazione max.

Peso versione XQ.3.C.\*.M...

Peso versione XQ.3.C.\*.S... Voltaggi disponibili 9۷ 12V Corrente massima al solenoide 2.35A 1.76 A Resistenza del solenoide a 25°C (77°F) 2.25 Ohm 4.0 Ohm

(\*) Pressione dinamica ammessa per 2 milioni di cicli.

### UNITÀ DI AMPLIFICAZIONE E COMANDO

### REM.S.RA.\*.\*.

315 bar

250 bar

Vedi tabella pagina precedente

Continuo 100% ED

Vedi diagrammi

10 ÷ 500 mm<sup>2</sup>/s

-20°C ÷ 75°C classe 8 secondo

2,89 Kg

2,39 Kg

0.88 A

16.0 Ohm

24V

IEC 144 classe IP 65

4% della max portata


NAS 1638 con filtro B<sub>40</sub>≥75


Regolatore elettronico per controllo valvole proporzionali a singolo solenoide.

SE.3.AN.21.00... Scheda di comando formato EUROCARD per controllo valvole proporzionali a singolo solenoide

• Caratteristiche funzionali valide per olii con viscosità di 46 mm²/s alla temperatura di 40°C, usando le unità di amplificazione e comando ARON specificate.


# INSTALLAZIONE TIPICA XQ3. C3. . : BC.3.09.00.1 7 BM. 3. \*\*. . **DIMENSIONI DI INGOMBRO**






Viti di fissaggio previste UNI 5931 M5x80 (si consigliano in materiale min. 8.8) Forza di serraggio 4 ÷ 5 Nm / 0.4 ÷ 0.5 Kgm

Caratteristiche piano 0.03 di appoggio



() สกอก





### Solenoidi proporzionali D15P

Tipo di protezione (in relazione al connettore utilizzato) IP 66 100% ED Н 0,354 Kg

Inserimento Classe di isolamento Peso della bobina da sola Peso del solenoide completo 0,608 Kg ITD15P - 01/2002/i



XQP.3			
SOLENOIDI PROPORZ. D15P	CAP. VIII PAG. 21		
REM.S.RA	Cap. IX Pag. 4		
SE.3.AN21.00	CAP. IX PAG. 11		
BC.06.XQP3	Cap. VII Pag. 13		

### CODICE DI ORDINAZIONE

XQP

Regolatore proporzionale controllo portata compensato a 2 e 3 vie in anello aperto

3

CETOP 3/NG06

C

Compensazione a 2 vie e 3 vie prioritario

3

Versione a 3 vie (standard) Per realizzare la versione a 2 vie tappare la bocca P sulla base

Portate nominali regolate

 $\mathbf{F} = 6 \text{ l/min}$ 

G = 12 l/min

H = 22 l/min

I = 32 l/min

L = 40 l/min

S = senza degasaggio

D = con degasaggio

Corrente max. al solenoide:

E = 2.35 A

**F** = 1.76 A

G = 0.88 A

\*\*

00 = Nessuna variante

P1 = Emergenza rotante

P5 = Emergenza rotante 180°

V1 = Viton N°. di serie


2

### XQP.3. REGOLATORE DI PORTATA PROPORZIONALE (Agran) COMPENSATO IN ANELLO APERTO CETOP 3

La valvola in oggetto è un regolatore proporzionale di portata in anello aperto. Detta valvola può essere a 2 vie o a 3 vie prioritaria. La regolazione della portata è proporzionale ad un segnale di riferimento. Deve quindi essere abbinata ad un regolatore elettronico (esempio tipo REM o SE3AN). La caratteristica principale è quella di mantenere costante la portata regolata nella bocca (B), indipendentemente dalle variazioni di carico. Questo avviene mantenendo un dP costante a monte e valle della strozzatura. Dette valvole sono configurabili nelle seguenti versioni (vedi schemi idraulici):

- 2 vie compensata - 3 vie prioritario;


- 3 vie con depressurizzazione sulla portata regolata.



• Per ottenere la versione a 2 vie compensata la bocca P e la bocca T della base di fissaggio devono essere tappate.


# TIPO SEMPLIFICATO В


SCHEMI IDRAULICI




• Per ottenere la versioni a 3 vie compensata la bocca T della base di fissaggio deve essere tappata.


### **CURVE CARATTERISTICHE**







### PORTATA REGOLATA CONTROPRESSIONE SU PRIORITARIO 45 40 35 Q (I/min) 25 20 15 10 P (bar)









Il fluido impiegato è un olio minerale con viscosità di 46 mm²/s a 40°C. Le prove sono state eseguite ad una temperatura del fluido di 40°C.

# XQP.3. REGOLATORE DI PORTATA PROPORZIONALE COMPENSATO A 2/3 VIE IN ANELLO APERTO CETOP 3



### **CARATTERISTICHE FUNZIONALI**

Pressione max. di esercizio sulle vie A/B /P vedi nota (\*) T tappata sulla base 250 bar Portata regolata 6 / 12 / 22 / 32 / 40 l/min Portata in fuga versione con degasaggio max 0,7 l/min Tempo di inserzione relativo Continuo 100% ED Tipo di protezione (in relazione al connettore utilizzato) IP 65 Guadagno di portata "Sognalo di ingresso portata"

Tipo di protezione (in relazione al connettore utilizzato)

Fipo di protezione (in relazione al connettore utilizzato)

Guadagno di portata

Vedi diagramma "Segnale di ingresso portata"

Viscosità fluido

10 ÷ 500 mm²/s

Temperatura fluido

-20°C ÷ 75°C

Temperatura ambiente

-20°C ÷ 70°C

Livello di contaminazione max.

da classe 7 a 9 secondo

NAS 1638 con filtro  $\beta_{10}$ 275 Peso 1,7 Kg

Corrente max. al solenoide	2.35A	1.76 A	0.88 A
Resistenza solenoide a 25°C (77°F)	2.25 Ohm	4.0 Ohm	16.0 Ohm
Isteresi con ∆p 7 bar	≤5 %	<5%	<8%
Risposta al gradino $\Delta p = 7$ bar			
0 ÷ 100%	32 ms	40 ms	85 ms
100% ÷ 0	33 ms	33 ms	33 ms
Risposta in frequenza a -3db (Segnale d'ingre	esso 50% ±25%	Vmax)	
	22Hz	22Hz	12Hz

(\*) Pressione dinamica ammessa per 2 milioni di cicli

Caratteristiche funzionali valide per olii con viscosità di 46 mm²/s alla temperatura di 40°C, usando le unità di amplificazione e comando ARON specificate.

Le prove di risposta al gradino sono state eseguite con scheda Aron SE.3.AN...

### UNITÀ DI AMPLIFICAZIONE E COMANDO


### REM.S.RA.\*.\*...

Scheda di comando per controllo singolo solenoide.


### SE.3.AN.21.00...

Scheda di comando formato EUROCARD per controllo singolo solenoide.

### DIMENSIONI DI INGOMBRO







### Solenoidi proporzionali D15P



Tipo di protezione (in relazione al connettore utilizzato)	IP 66
Inserimento	100% ED
Classe di isolamento	H
Peso della bobina da sola	0,354 Kg
Peso del solenoide completo	0,608 Kg
	ITD15P - 01/2002/i



### XQP.5...

SOLENOIDI PROPORZ. D19P CAP. VIII PAG. 23
REM.S.RA... CAP. IX PAG. 4

### CODICE DI ORDINAZIONE

Regolatore proporzionale controllo portata compensato a 2 e 3 vie in anello aperto

5 CETOP 5/NG10

3

1

C Compensazione a 2 vie e 3 vie prioritario

Versione a 3 vie (standard)
Per realizzare la vers. a 2 vie
tappare la bocca P sulla base

Portate nominali regolate

**E** = 45 l/min

**F** = 75 l/min

**G** = 105 l/min

**S** = senza degasaggio

**D** = con degasaggio

Tensioni

**F** = 12V DC

**G** = 24V DC

00 = Nessuna variante

**V1** = Viton

P1 = Emergenza rotante


N°. di serie

# XQP.5. REGOLATORE PROPORZIONALE DI PORTATA COMPENSATO IN ANELLO APERTO CETOP 5

La valvola in oggetto è un regolatore proporzionale di portata in anello aperto. Detta valvola può essere a 2 vie o a 3 vie prioritaria. La regolazione della portata è proporzionale ad un segnale di riferimento. Deve quindi essere abbinata ad un regolatore elettronico (esempio tipo REM o SE5AN). La caratteristica principale è quella di mantenere costante la portata regolata nella bocca (B), indipendentemente dalle variazioni di carico. Questo avviene mantenendo un  $\Delta P$  costante a monte e valle della strozzatura. Dette valvole sono configurabili nelle seguenti versioni (vedi schemi idraulici):

- 2 vie compensata - 3 vie prioritario;

- 3 vie con depressurizzazione sulla portata regolata.





• Per ottenere la versione a 2 vie compensata la bocca P e le bocche T della base di fissaggio devono essere tappate

### TIPO SEMPLIFICATO

SIMBOLI

IDRAULICI






 Per ottenere la versioni a 3 vie compensata le bocche T della base di fissaggio devono essere tappate


### **CURVE CARATTERISTICHE**


# 



# PORTATA REGOLATA CONTROPRESSIONE SU PRIORITARIO


30 40 (1/min)







PORTATA REGOLATA

### \_







Il fluido impiegato è un olio minerale con viscosità di 46 mm $^2$ /s a 40°C. Le prove sono state eseguite ad una temperatura del fluido di 40°C.

# XQP.5. REGOLATORE DI PORTATA PROPORZIONALE COMPENSATO A 2/3 VIE IN ANELLO APERTO CETOP 5



### **C**ARATTERISTICHE FUNZIONALI

Pressione max. di esercizio sulle vie A/B /P (\*) 250 bar Portata regolata 75 / 105 l/min Portata in fuga versione con degasaggio max 0,7 l/min Tempo di inserzione relativo Continuo 100% ED Tipo di protezione (in relazione al connettore utilizzato) Guadagno di portata Vedi diagramma "Segnale di ingresso portata" Viscosità fluido 10 ÷ 500 mm<sup>2</sup>/s Temperatura fluido -20°C ÷ 75°C -20°C ÷ 60°C Temperatura ambiente Livello di contaminazione max. da classe 7 a 9 secondo NAS 1638 con filtro B<sub>10</sub>≥75 4,9<sup>o</sup> Kg Voltaggi disponibili 12V 24V Max. corrente al solenoide 2.5 A 1.25 A Resistenza solenoide a 20°C (68°F) 2.85 Ohm 11.4 Ohm Isteresi con  $\Delta p$  7 bar <5% <8% Risposta al gradino  $\Delta p = 7$  bar (P/A) 0 ÷ 100% ~ 65 ms 100% ÷ 0 ~ 30 ms Risposta in frequenza a -3db (Segnale d'ingresso 50% ± 25% Vmax.)

### UNITÀ DI AMPLIFICAZIONE E COMANDO

### REM.S.RA.\*.\*...


Regolatore elettronico per controllo valvole a singolo solenoide.

(\*) Pressione dinamica ammessa per 2 milioni di cicli. Bocche T tappate sulla base di fissaggio.


Caratteristiche funzionali valide per olii con viscosità di 46 mm²/s alla temperatura di 40°C, usando le unità di amplificazione e comando ARON specificate.

Le prove sono state effettuate con unità di comando Aron REM.S.RA. alimentata a 24 V.

### **DIMENSIONI DI INGOMBRO**







# SOLENOIDI PROPORZIONALI D19P



Tipo di protezione (in relazione al connettore utilizzato	) IP 65
Temperatura ambiente	-54°C ÷ 60°C
Inserimento	100% ED
Classe di isolamento	Н
Peso	1,58 Kg
ITI	119P - NN/2NN2/i





### XP.3...

REM.S.RA	CAP. IX PAG. 4
VMP/VMI/VMPF	CAR II PAG 6

### CODICE DI ORDINAZIONE

ΧP

Valvola di max. pressione

3

CETOP 3/NG06



1 = max.50 bar



2 = max. 140 bar



3 = max. 320 bar



E =con limitatore di pressione manuale

S =senza limitatore di pressione manuale



Tensioni:

**F** =12V DC

**G** =24V DC



00 =Nessuna variante

V1 =Viton


N°. di serie

### XP.3... VALVOLE DI MAX. PRESSIONE A COMANDO PROPORZIONALE CETOP 3




Le valvole di massima pressione proporzionale del tipo XP.3.\*.. sono utilizzate per regolare la pressione in un circuito idraulico tramite un segnale elettrico variabile. L'accurata esecuzione consente di avere un elevato e costante standard di funzionamento fino ad una portata max. di 2.5 l/min. E' disponibile anche una versione con limitatore di pressione manuale per salvaguardare l'impianto da segnali elettrici incontrollati.

• Altre valvole (es. valvole con montaggio a piastra o in linea) sono da ordinare separatamente.



### DIMENSIONI DI INGOMBRO



### XP.3... VALVOLE DI MAX. PRESSIONE A COMANDO PROPORZIONALE CETOP 3



Pressione max. (in funzione della portata di passaggio) 350 bar Portata max. 2,5 l/min Temperatura max. ambiente 50° C Linearità Vedi diagramma Isteresi max. <3% del valore nominale Errore di ripetitività (tra 150 e 680 mA) <2% Resistenza a 20°C (24V) 24.6 Ohm Resistenza a 20°C (12V) 7.2 Ohm Resistenza max. (20°C ambiente) (24V) a magnete caldo 31 Ohm Resistenza max. (20°C ambiente) (12V) a magnete caldo 9 Ohm Corrente max. (24V) 0.68A Corrente max. (12V) 1.25A Tipo di protezione IEC 144 classe IP 65 Livello di contaminazione max. classe 8 secondo NAS 1638 con filtro  $\beta_{10} \ge 75$ -20°C÷75°C Temperatura fluido

• Caratteristiche funzionali valide per olii con viscosità di 33 mm²/s alla temperatura

UNITÀ DI AMPLIFICAZIONE E COMANDO

REM.S.RA.\*.\*.

Scheda di comando per controllo singolo solenoide.


### ESEMPIO DI APPLICAZIONE XP.3... + VMP.E.16...

Viscosità fluido

Peso

di 50°C

### ESEMPIO DI APPLICAZIONE XP.3... + VMP.E.25...



10÷500 mm<sup>2</sup>/s

1,4 Kg


### CON MONTAGGIO SU VMPE UTILIZZARE I SEGUENTI GRANI (VEDI VARIANTE V.M.P.E.....AQ)

VMP.E.16... A = Ø 1 mm

B = Ø 0,3 mm

VMP.E.25... A = Ø 1,2 mm

 $B = \emptyset 0,5 mm$ 






XP.3... CAP. VIII PAG. 18

# AM.3.XMP VALVOLE AMPLIFICATRICI DI PORTATA PER VALVOLE DI MAX. PRESSIONE PROPORZIONALI

320 bar Pressione max. 30 l/min Portata max. Portata min. 2 l/min Temperatura max. ambiente 50° C Linearità Vedi diagramma <3% del valore nominale Isteresi max. Errore di ripetitività (tra 150 e 680 mA) XP3... Livello di contaminazione max. classe 8 secondo NAS 1638 con filtro B₁₀≥75 -20°C÷75°C Temperatura fluido Viscosità fluido 10÷500 mm<sup>2</sup>/s 0,8 Kg

Caratteristiche funzionali valide per olii con viscosità di 33 mm²/s alla temperatura di 40°C



PRESSIONE - PORTATA TAR.1

La valvola modulare AM.3.XMP.., utilizzata unitamente al pilota proporzionale di pressione tipo XP.3.. diventa una valvola di controllo pressione pilotata a comando proporzionale per portate fino a 30 lt/min. La possibilità di drenare esternamente su A garantisce il corretto funzionamento anche con contropressioni sullo scarico. Altri tipi di valvole sono da ordinare separatamente.

P (bar)

### CODICE DI ORDINAZIONE

AM `

Valvola modulare

3

CETOP 3/NG06

XMP

di massima pressione proporzionale

2

Molla 2 bar (standard)

0

Grani standard (Ø 1,2 alim. Ø 0,5 smorz.)

\*

I = drenaggio interno su TE = drenaggio esterno su A

\*\*


00 =Nessuna variante


V1 =Viton

N°. di serie

# PRESSIONE-SEGNALE TAR.1 (Q=15L/MIN)










# PRESSIONE - PORTATA TAR.2


Q (l/min)







### DIMENSIONI DI INGOMBRO



Caratteristiche piano di appoggio Viti di fissaggio previste UNI 593 M5x70 (in materiale min. 8.8)
Forza di serraggio 4 ÷ 5 Nm / 0.4 ÷ 0.5 Kgm

# GENERALE ARON 2010

### SIGLE

AP	ATTACCO ALTA PRESSIONE
AS	ANGOLO DI SFASAMENTO
BP	<b>A</b> TTACCO BASSA PRESSIONE
С	Corsa (MM)
CH	Chiave esagonale
Сн	CHIAVE AD ESAGONO INTERNO
DA	Decadimento di ampiezza (dB)
<b>D</b> P	DIFFERENZIALE DI PRESSIONE (BAR)
F	Forza (N)
<b>I%</b>	Corrente (A)
M	ATTACCO MANOMETRO
NG	Numero giri Pomolo
OR	Anello di tenuta
Р	Pressione di carico (bar)
PARB	AK ANELLO ANTIESTRUSIONE
PL	Collegamento parallelo
PR	Pressione ridotta (bar)
Q	Portata (l/min)
QΡ	Portata pompa (L/min)
SE	SPINA ELASTICA
SF	Sfera
SR	Collegamento in Serie
X	PILOTAGGIO
Υ	Drenaggio

L'uso improprio dei prodotti indicati in questo catalogo può essere fonte di pericolo per persone e/o cose. I dati tecnici indicati per ciascun prodotto del presente catalogo possono essere soggetti a variazioni, anche per eventuali modifiche costruttive che la società si riserva di apportare senza alcun obbligo di informazione. Ciascun prodotto presentato nel presente catalogo, così come i dati, le caratteristiche e le specifiche tecniche dello stesso, devono pertanto essere esaminati e controllati, in relazione all'uso cui il prodotto è destinato, da addetti dell'utilizzatore muniti di adequate conoscenze tecniche. L'utilizzatore, in particolare, deve valutare le condizioni di funzionamento di ciascun prodotto in relazione all'applicazione che dello stesso intenda fare, analizzando i dati, le caratteristiche e specifiche tecniche alla luce di dette applicazioni, ed assicurandosi che, nell'utilizzo del prodotto, tutte le condizioni relative alla sicurezza di persone e/o cose, anche in caso di avaria, siano rispettate.







Via Natta, 1 (Z.I. Mancasale) 42124 Reggio Emilia (Italy) Tel. +39 0522 5058 Fax +39 0522 505856

www.aron.it - sales@brevinifluidpower.com

Condizioni generali di vendita: vedere sito www.aron.it

### **ELETTRONICA**

ดสกา



CEP.S	
OLI .S	
	Cap. IX Pag. 2
REM.S.RA	
	0 17 0
	CAP. IX PAG. 4
REM.D.RA	
	CAP. IX PAG. 7
05.0 41104	OAL. IX LAG. 1
SE.3.AN21	
	CAP. IX PAG. 11
SE.3.AN21RS	
	CAP. IX PAG. 13
	CAP. IA PAG. 13
SE3.LN3	
	CAP. IX PAG. 15
SF.MNC	
OL.IVINO	
	Cap. IX Pag. 19
SVP	
	CAP. IX PAG. 23
	UAF. IA FAG. 23
JC.3.D	
	CAP. IX PAG. 27
JC.5.D	
JO.J.D	
	CAP. IX PAG. 29
JC.F.D	
	CAP. IX PAG. 31
	CAP. IA FAG. 31



CEP.S	
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	CAP. IX PAG. 3
PROCEDURE DI TARATURA	CAP. IX PAG. 3
DIMENSIONI DI INGOMBRO	CAP. IX PAG. 3

### CODICE DI ORDINAZIONE

CEP

Connettore elettronico plug-in



Controllo singolo solenoide



Rampe simmetriche



Corrente massima

di uscita Imax **X** = 0.88 Amp

Y = 1.76 Amp

Z = 2.50 Amp



Segnale di riferimento in ingresso 0 ÷ 10V



Frequenza PWM

**2** = 400 Hz

3 = 150 Hz



1

Nessuna variante

N° di serie


# CEP.S... CONNETTORI ELETTRONICI PLUG-IN PER VALVOLE PROPORZIONALI SINGOLO SOLENOIDE OFFICE

L'amplificatore elettronico di tipo Plug-in è inserito in un contenitore con connessione EN 175301-803 (ex DIN43650) che ne consente l'innesto direttamente sulla bobina della valvola proporzionale. L'amplificatore della serie CEP può essere impiegato con valvole proporzionali della serie XD.\*.A..., XDP.\*.A..., XP.3..., XQP.\*..., CXQ.3... .


Lo stadio di uscita opera sul principio delle pulsazioni modulate in ampiezza (P.W.M.) ed è retroazionato in corrente per ottenere una corrente di uscita al solenoide proporzionale al segnale di riferimento in ingresso.

Sono state previste protezioni contro il cortocircuito sull'uscita. All'interno del contenitore, sono posizionati i trimmer di regolazione tramite i quali è possibile la modifica del guadagno di corrente, della corrente min. e della durata delle rampe di salita e discesa, tramite due punti di test point è possibile anche la misura della corrente in uscita al solenoide.


### TOPOGRAFIA DELLE REGOLAZIONI



### CONNESSIONI ELETTRICHE EN 175301-803



### SCHEMA A BLOCCHI E CONNESSIONI ELETTRICHE



Marchio Registrato


- in riferimento alla compatibilità elettromagnetica.

Norme Europee:

- EN61000-6-2 Normativa generica sull'immunità - ambiente industriale;
- EN61000-6-4 Normativa generica sull'emissione ambiente residenziale.
- Prodotto conforme alla Direttiva Europea **RoHS** 2002/95/CE.



### **CARATTERISTICHE ELETTRICHE** Alimentazione elettrica 12VDC o 24VDC Alimentazione massima di picco 40VDC Alimentazione minima 10.5VDC Potenza massima assorbita 30W Tipo di protezione IP 65 Imax = 0.88AmpCorrete massima erogata Valore di taratura definito dal codice di ordinazione Imax = 1.76AmpImax = 2.50AmpUscita di alimentazione potenziometro esterno +10V, Imax =5mA Segnale di riferimento in ingresso 0 ÷ 10V Regolazione corrente minima di polarizzazione $Imin = 0 \div 50\%$ della Imax selezionata 30% ÷ 100% Regolazione del guadagno di corrente della Imax selezionata Regolazione del tempo di rampa 0 ÷ 10 secondi Temperatura di funzionamento -10C° ÷ +70°C Segnale di test point sulla corrente erogata 1V = 1AmpKg. 0, 250



### PROCEDURE DI TARATURA

### **A**LIMENTAZIONE ELETRICA E CABLAGGI

L'alimentazione elettrica deve essere di tipo stabilizzata oppure raddrizzata e filtrata con un condensatore con capacità non inferiore a 4700uF 40V. **Proteggere la scheda sulla linea di alimentazione con un fusibile da 3Amp. Non invertire la polarità di alimentazione.** Per i collegamenti utilizzare un filo con sezione di 1mm². Per agevolare l'operazione di collegamento dei fili estrarre la scheda dal contenitore, introdurre i fili all'interno del passacavo posto sul connettore, collegare i fili ai morsetti e infine alloggiare la scheda all'interno del connettore.

### PROCEDURA DI TARATURA

Collegare correttamente la scheda secondo lo schema topografico delle connessioni, inserire il connettore sulla bobina proporzionale, ruotare completamente in senso antiorario i trimmer di regolazione, Imin, Gain, e Ramp e posizionare a zero volt il potenziometro di riferimento.

### TARATURA DELLA CORRENTE MINIMA

La corrente minima permette di eliminare il ricoprimento meccanico della valvola anche con segnale di riferimento a 0 volt, se risulta necessario avere la valvola già aperta anche con segnale di riferimento nullo, impostare il segnale di riferimento a 0 volt e ruotare il trimmer Imin sino a quando non si nota il movimento dell'attuatore idraulico (cilindro o motore).

### TARATURA DEL GUDAGNO (GAIN)

Posizionare il segnale di riferimento al massimo (10 volt) e ruotare lentamente il trimmer del guadagno (GAIN) finchè si ottiene la massima velocità richiesta. Nel caso l'impianto possa essere danneggiato da un funzionamento troppo veloce dell'elettrovalvola, ruotare preventivamente il trimmer del tempo di rampa.

### TARATURA DEL TEMPO DI RAMPA

Il tempo di rampa è il tempo impiegato per passare dal valore di corrente minima al valore di corrente massima e viceversa. E' regolabile da un minimo di 0 sec.(rampa esclusa) ad un max di 10 sec (massima apertura della valvola), sia in salita che in discesa. Ruotando il trimmer in senso orario il tempo di rampa aumenta.

### Note

Il tempo di discesa della rampa influenza la posizione di fermo dell'attuatore. Portando il riferimento a 0 volt l'attuatore continuerà a muoversi sino a che è intercorso il tempo di rampa settato ( in discesa). E' perciò necessaria una attenta ed opportuna regolazione.

# DIMENSIONE DI INGOMBRO CONNETTORE E SCATOLA DI CONTENIMENTO

L'uso improprio dei prodotti illustrati in questo catalogo può essere fonte di pericolo per persone e/o cose. I dati tecnici indicati per ciascun prodotto del presente catalogo possono essere soggetti a variazioni, anche per eventuali modifiche costruttive che la società si riserva di apportare senza alcun obbligo di informazione. Ciascun prodotto presentato nel presente catalogo, così come i dati, le caratteristiche e le specifiche tecniche dello stesso, devono pertanto essere esaminati e controllati, in relazione all'uso cui il prodotto è destinato, da addetti dell'utilizzatore muniti di adequate conoscenze tecniche. L'utilizzatore, in particolare, deve valutare le condizioni di funzionamento di ciascun prodotto in relazione all'applicazione che dello stesso intenda fare, analizzando i dati, le caratteristiche e specifiche tecniche alla luce di dette applicazioni, ed assicurandosi che, nell'utilizzo del prodotto, tutte le condizioni relative alla sicurezza di persone e/o cose, anche in caso di avaria, siano rispettate.

Aron spa - Via Natta, 1 - 42124 Reggio Emilia (Italy) - Tel. +39 0522 5058 - Fax +39 0522 505856 - www.aron.it - sales@brevinifluidpower.com





### REM.S.RA...

PROCEDURE DI TARATURA	Cap. IX Pag. 5
DIMENSIONI DI INGOMBRO	CAP. IX PAG. 10
ZOCCOLI DI SUPPORTO	CAP. IX PAG. 10

### CODICE DI ORDINAZIONE

REM

Regolatore elettronico miniaturizzato in contenitore tipo Octal



Controllo singolo solenoide



Rampa asimmetrica



Corrente di uscita massima I <sub>MAX.</sub> (A)

X = 0.88 A

Y = 1.76 A

Z = 2.8 A



Riferimento ingresso

Input ref. (V)

 $2 = 0 \div + 2 \text{ V}$ 

 $5 = 0 \div + 5 \text{ V}$ 

 $0 = 0 \div + 10 \text{ V}$ 

**A** = 0 ÷ 20 mA (vedi nota \*)



Frequenza Dither

**1** = 100 Hz (standard)

2 = 330 Hz (per XP.3)



Corrente minima iniziale

**G** = a gradino (normalmente per valvole XD.\*..e XDP.3..)

C = continua (normalmente per valvole XP.3, XQ.3 XQP.\*. e CXQ.3)



Nessuna variante



N°. di serie

- (\*) I regolatori con segnale di riferimento in corrente (mA) devono essere pre-tarati in fabbrica.
- Marchio Registrato in riferimento alla compatibilità elettromagnetica. Norme Europee: - EN61000-6-2 Normativa generica sull'immunità - ambiente industriale;
- EN61000-6-4 Normativa generica sull'emissione - ambiente residenziale.
- · Prodotto conforme alla Direttiva Europea RoHS 2002/95/CE.


### REM.S.RA REGOLATORI ELETTRONICI CONTROLLO ดสกา VALVOLE PROPORZIONALI SINGOLO SOLENOIDE

Il regolatore elettronico tipo REM.S.RA è progettato per pilotare le valvole proporzionali ARON singolo solenoide della serie "XD.\*.A, XDP.3.A, XP.3, XQ.3, XQP.\*. e CXQ.3" non incorporanti il trasduttore di posizione. Il regolatore è integrato in un contenitore tipo "OCTAL" tipico dello standard di montaggio dei relè. Lo stadio di uscita opera sul principio delle pulsazioni modulate in ampiezza (P.W.M.) ed è retroazionato in corrente per ottenere una corrente di uscita al solenoide proporzionale al segnale di riferimento in ingresso.

Sono state previste protezioni contro il cortocircuito sull'uscita e contro l'inversione di polarità dell'alimentazione. Sul frontale, intervenendo sui relativi trimmer, è possibile la modifica del guadagno della corrente min. e della durata delle rampe di salita e di discesa, nonchè è possibile la misura della corrente in uscita al solenoide attraverso il test point Valve Current e l'esclusione delle rampe.

Il prodotto è predisposto per la regolazione dei parametri tramite interfaccia seriale.

Attenzione: i regolatori sono da utilizzare in ambienti protetti da umidità e infilitrazioni d'acqua



### PANNELLO REGOLAZIONI

Alimentazione 10Vdc ÷ 30Vdc (led verde) Protezione contro il sovraccarico (led rosso) Disabilitazione rampe (led rosso) Uscita (corrente sul solenoide, led giallo) Regolazione corrente minima Regolazione guadagno Regolazione tempo rampa in salita Regolazione tempo rampa in discesa Test point corrente sul solenoide (1V =1A) **Valve Current** 

Qualora il codice di ordinazione mancasse di qualche campo, il settaggio standard sarà il sequente: - Input ref. = 0÷5V

- Dither 100Hz

- I<sub>min.</sub> = continua

Supply

Output

I. min.

Gain

Overload

Ramp off

Ramp up

Ramp down

- I<sub>max.</sub> = 0.8A

### SCHEMA A BLOCCHI E CONNESSIONI ELETTRICHE

Sup (2-7) Alimentazione esterna


Out (1-4) Uscita per potenziometro esterno

Ref(3) Riferimento

SO (5-6) Uscita al solenoide

DR (8) Disabilitaz. rampe (contatto chiuso = esclusione) POT Potenziometro esterno di riferimento (2  $\div$  5 K $\Omega$ )


CS Retroazione di corrente **PWM** Onda modulata in ampiezza



### REGOLATORI ELETTRONICI CONTROLLO VALVOLE PROPORZIONALI SINGOLO SOLENOIDE



Alimentazione elettrica Alimentazione massima di picco Potenza massima assorbita	10 ÷ 30 VDC 36 V 40 W
i oteriza massima assorbita	40 00
Corrente massima di uscita	
selezionabile tramite dip switches	Imax = 2.8A
	Imax = 1.76A
	Imax = 0.88A
Uscita di alimentazione per potenziome	etro esterno
protetta da cortocircuito accidentale	+5V 10mA
Segnale di riferimento in ingresso	
selezionabili tramite dip switches	0 ÷ +2V
	0 ÷ +5V
	0 ÷ +10V
Nota: con segnale di riferimento in corr	rente (mA)
i regolatori devono essere pre-tarati in	fabbrica. $0 \div 20 \text{mA}$
Regolazione corrente di polarizzazione Regolazione del guadagno di corrente Regolazione tempo di rampa	$ \begin{aligned} &\text{Imin} = 0 \div 50\% \text{ della Imax} & \text{selezionata} \\ &50\% \div 100\% \text{ della Imax} & \text{selezionata} \\ &0 \div 20 \text{ sec} \end{aligned} $
Temperatura di funzionamento Segnale di test point sulla corrente di u Peso	-20 ÷ +70°C uscita 1 Volt = 1 Ampere 0,101 Kg



### MODALITÀ DI IMPIEGO REGOLATORI ELETTRONICI TIPO REM.S.RA...

### PROCEDURA DI TARATURA

Collegare correttamente la scheda secondo lo schema "Schema a blocchi" (vedi pagina precedente) <u>senza dare tensione</u> oppure secondo quanto indicato negli schemi in "Esempi di collegamento" (vedi pagina successiva). Ruotare completamente in senso antiorario (20 giri circa) i trimmer di regolazione della corrente minima ( $I_{min}$ ) e delle rampe di corrente (Ramp-up e Ramp-down) e posizionare a zero il potenziometro di riferimento. Prima di dare tensione alla scheda <u>assicurarsi che nessun movimento inaspettato del sistema idraulico possa danneggiare persone o cose</u>. Dare tensione alla scheda: il led verde si accenderà.

### TARATURA DELLA CORRENTE MIN. (Imin)

Ruotare lentamente in senso orario il trimmer della corrente minima (I min·) finchè non si riscontra visivamente un movimento dell'attuatore. Ruotare lentamente il trimmer in senso antiorario: quando cessa il movimento dell'attuatore la corrente minima è tarata correttamente. Per il REM con corrente minima iniziale a gradino occorre preventivamente impostare il segnale di riferimento sino ad ottenere una Vref. di circa 150 mV.

### TARATURA DEL GUADAGNO (GAIN)

Nel caso l'impianto possa essere danneggiato da un funzionamento troppo veloce dell'elettrovalvola, ruotare preventivamente il trimmer del tempo di rampa (RAMP UP) di almeno 10 giri in senso orario (valutare attentamente l'applicazione). La velocità massima dell'attuatore può ora essere tarata. Posizionare il segnale di riferimento al massimo e ruotare lentamente il trimmer del guadagno (GAIN) finchè si ottiene la massima velocità richiesta. La velocità può ora essere variata muovendo il potenziometro.

### TARATURA DEL TEMPO DI RAMPA (RAMP-UP E RAMP-DOWN)

Il tempo di rampa è il tempo impiegato per passare dal valore di corrente minima al valore di corrente massima e viceversa. E' regolabile da un minimo di 0 sec.(rampa esclusa) ad un max di 20 sec (massima apertura della valvola), sia in salita che in discesa. Ruotando i trimmer in senso orario il tempo di rampa aumenta.

### Note

- 1) Il tempo di discesa della rampa influenza la posizione di fermo dell'attuatore. Portando il riferimento a 0 volt l'attuatore continuerà a muoversi sino a che è intercorso il tempo di rampa settato ( in discesa). E' perciò necessaria una attenta ed opportuna regolazione.
- 2) Quando si accende il led rosso di overload, occorre togliere tensione alla scheda e poi riaccendere, dopo aver rimosso la causa del sovraccarico.




### TABELLA DIP SWITCHES PER REM.S.RA...

Per le nostre valvole proporzionali sono consigliati i seguenti settaggi: DITHER =100Hz  $I_{max}$  = 2.35A con bobine a 9V G XD.3.A I<sub>max.</sub> = 2.35A con bobine a 9V G XDP.3.A DITHER =100Hz  $I_{\text{max.}} = 2.35\text{A}$  con bobine a 9V C XQ.3 DITHER =100Hz С DITHER =100Hz I<sub>max.</sub> = 2.35A con bobine a 9V XQP.3 I<sub>max.</sub> = 2.35A con bobine a 9V С DITHER =100Hz CXQ.3 I<sub>max.</sub> = 1.76A con bobine a 12V DITHER =100Hz G XD.3.A  $I_{\text{max.}} = 2.5 \text{A con bobine a } 12 \text{V}$ XDP.5.A DITHER =100Hz G  $I_{\text{max.}} = 1.76A$  con bobine a 12V G XDP.3.A DITHER =100Hz I<sub>max.</sub> = 1.76A con bobine a 12V С XQ.3 DITHER =100Hz  $I_{\text{max}} = 1.76A$  con bobine a 12V С XQP.3 DITHER =100Hz  $I_{\text{max}} = 2.5 \text{A} \text{ con bobine a } 12 \text{V}$ С XQP.5 DITHER =100Hz  $I_{\text{max}} = 1.25 \text{A}$  con bobine a 12V С DITHER =330Hz XP.3  $I_{\text{max}} = 1.76A$  con bobine a 12V CXQ.3 С DITHER =100Hz  $I_{\text{max}} = 0.88A$  con bobine a 24V G XD.3.A DITHER =100Hz  $I_{\text{max}} = 1.25 \text{A}$  con bobine a 24V G XDP.5.A DITHER =100Hz I<sub>max.</sub> = 0.88A con bobine a 24V G XDP.3.A DITHER =100Hz  $I_{\text{max}} = 0.88A$  con bobine a 24V С XQ.3 DITHER =100Hz  $I_{\text{max.}} = 0.88A \text{ con bobine a 24V}$ С XQP.3 DITHER =100Hz  $I_{\text{max.}} = 1.25 \text{A}$  con bobine a 24V С XQP.5 DITHER =100Hz  $I_{\text{max}} = 0.68A$  con bobine a 24V С XP.3 DITHER =330Hz CXQ.3 DITHER =100Hz I<sub>max.</sub> = 0.88A con bobine a 24V

Su di un lato del REM sono situati internamente 6 microinterruttori. Agendo su di questi è possibile configurare il REM secondo l'applicazione.


È possibile il settaggio della frequenza del Dither (100 $\div$ 330 Hz), della corrente minima (continua o a gradino), del range della tensione di riferimento e della corrente massima  $I_{max}$ .

Per la versione con segnale di riferimento in corrente è necessario un pre-settaggio eseguito in fabbrica.



Function	nction DITHER		l min		Input ref.				I.max.		
DIP sw	100 Hz	330 Hz	С	G	0÷10 V	0÷5 V	0÷2 V	0÷20 mA	2.8 A	1.76 A	0.88 A
1	OFF	ON									
2			OFF	ON							
3					OFF	ON	OFF	ON			
4					OFF	OFF	ON	OFF			
5									OFF	ON	OFF
6									OFF	OFF	ON


### ESEMPI DI COLLEGAMENTO



•Il collegamente comune di ritorno dal solenoide proporzionale non deve essere condiviso con altri collegamenti ad altre valvole o apparecchiature elettriche.

L'uso improprio dei prodotti illustrati in questo catalogo può essere fonte di pericolo per persone e/o cose. I dati tecnici indicati per ciascun prodotto del presente catalogo possono essere soggetti a variazioni, anche per eventuali modifiche costruttive che la società si riserva di apportare senza alcun obbligo di informazione. Ciascun prodotto presentato nel presente catalogo, così come i dati, le caratteristiche e le specifiche tecniche dello stesso, devono pertanto essere esaminati e controllati, in relazione all'uso cui il prodotto è destinato, da addetti dell'utilizzatore muniti di adeguate conoscenze tecniche. L'utilizzatore, in particolare, deve valutare le condizioni di funzionamento di ciascun prodotto in relazione all'applicazione che dello stesso intenda fare, analizzando i dati, le caratteristiche e specifiche tecniche alla luce di dette applicazioni, ed assicurandosi che, nell'utilizzo del prodotto, tutte le condizioni relative alla sicurezza di persone e/o cose, anche in caso di avaria, siano rispettate.

Aron spa - Via Natta, 1 - 42124 Reggio Emilia (Italy) - Tel. +39 0522 5058 - Fax +39 0522 505856 - www.aron.it - sales@brevinifluidpower.com



### REM.D.RA..

PROCEDURE DI TARATURA	CAP. IX PAG. 8
DIMENSIONI DI INGOMBRO	CAP. IX PAG. 10
ZOCCOLI DI SUPPORTO	CAP. IX PAG. 10

### CODICE DI ORDINAZIONE

REM

Regolatore elettronico miniaturizzato in contenitore tipo Undecal



Controllo doppio solenoide



Rampa asimmetrica



Corrente di uscita massima I <sub>MAX.</sub> (A)

X = 0.88 A

Y = 1.76 A

Z = 2.8 A



Riferimento ingresso Input ref. (V) vedi nota (\*) sotto

 $2 = -2 \div +2 \text{ V}$ 

 $5 = -5 \div +5 \text{ V}$ 

0 ÷ +5 V

 $0 = -10 \div +10 \text{ V}$ 

 $A = -20mA \div +20mA$ 

0 ÷ +20mA



Frequenza Dither

**1** = 100 Hz (standard)

**2** = 330 Hz



Corrente minima iniziale è possibile solo la regolazione a gradino



Nessuna variante



N°. di serie


- (\*) I regolatori con segnale di riferimento in corrente (mA) devono essere pre-tarati in fabbrica
- Marchio Registrato ( in riferimento alla compatibilità elettromagnetica. Norme Europee: EN61000-6-2 Normativa generica sull'immunità ambiente industriale;
- EN61000-6-4 Normativa generica sull'emissione ambiente residenziale.
- Prodotto conforme alla Direttiva Europea RoHS 2002/95/CE.

# REM.D.RA REGOLATORI ELETTRONICI CONTROLLO VALVOLE PROPORZIONALI DOPPIO SOLENOIDE

Il regolatore elettronico tipo REM.D.RA è progettato per pilotare valvole proporzionali doppio solenoide della serie "XD.\*.C...e XDP.3.C" non incorporanti trasduttore di posizione. Il regolatore è integrato in un contenitore con interfaccia tipo "UNDECAL", tipico dello standard di montaggio dei relè. Lo stadio di uscita opera sul principio delle pulsazioni modulate in ampiezza (P.W.M.) ed è retroazionato in corrente per ottenere una corrente di uscita al solenoide proporzionale al segnale di riferimento. Sono state previste protezioni contro il cortocircuito sulle uscite e contro l'inversione di polarità dell'alimentazione. Sul frontale, intervenendo sui relativi trimmer, è possibile la modifica dei valori del guadagno, della corrente min., e della durata delle rampe di salita e di discesa, nonchè è possibile la misura della corrente in uscita al solenoide attraverso il test point Valve Current e l'esclusione delle rampe.

Il prodotto è predisposto per la regolazione dei parametri tramite interfaccia seriale.

Attenzione: i regolatori sono da utilizzare in ambienti protetti da umidità e infilitrazioni d'acqua.




Pannello regolazioni Alimentazione 10Vdc ÷ 30Vdc (led verde) Supply Overload Protezione contro il sovraccarico (led rosso) Ramp off Disabilitazione rampe (led rosso) Output Uscita (corrente sul solenoide canali A/B, led giallo) I. min. Regolazione corrente minima canali A/B Gain Regolazione guadagno canali A/B Ramp up Regolazione tempo rampa in salita canali A/B Ramp down Regolazione tempo rampa in discesa canali A/B **GND** Ground 1V/A Test point corrente sul solenoide

Qualora il codice di ordinazione mancasse di qualche campo, il settaggio standard sarà il seguente: - Input ref. =  $-5V \div +5V$ 

- Dither 100Hz

 $-I_{max} = 0.8A$ 

### SCHEMA A BLOCCHI E CONNESSIONI ELETTRICHE



-20 ÷ +70°C

Kg 0,120

1 Volt = 1 Ampere

Alimentazione elettrica	10 ÷ 30 VDC
Alimentazione massima di picco	36 V
Potenza massima assorbita	40 W
Corrente massima di uscita selezionabile tramite dip switches	
	Imax = 1.76A $Imax = 0.88A$
Uscita di alimentazione per potenziometro esterno	
protetta da cortocircuito accidentale +	5V I.max.10mA
Segnale di riferimento duale in ingresso selezionabili tramite	dip switches
	-2V ÷ +2V
	-5V ÷ +5V
	-10V ÷ +10V
-20	0A ÷ +20mA (*)
Segnale di riferimento positivo in ingresso selezionabili tramit	e dip switches
	0V ÷ +5V
	0 ÷ +20mA (*)
(*) Nota: con segnale di riferimento in corrente (mA) i regolatori devono essere pre-tarati in fabbrica.	
Regolazione corrente di polarizzazione Imin 0 ÷ 50% della In Regolazione del guadagno di corrente 50% ÷ 100% della I Regolazione tempo di rampa	

### MODALITÀ DI IMPIEGO REGOLATORI ELETTRONICI TIPO REM.D.RA...

### PROCEDURA DI TARATURA

Temperatura di funzionamento

Peso

Segnale di test point sulla corrente di uscita

Collegare correttamente la scheda secondo lo schema "Schema a blocchi" (vedi pagina precedente) senza dare tensione oppure secondo quanto indicato negli schemi in "Esempi di collegamento" (vedi pagina successiva). Ruotare completamente in senso antiorario (20 giri circa) i trimmer di regolazione della corrente minima (Imin) e delle rampe di corrente (Ramp-up e Ramp-down) e posizionare a zero il potenziometro di riferimento. Prima di dare tensione alla scheda assicurarsi che nessun movimento inaspettato del sistema idraulico possa danneggiare persone o cose. Dare tensione alla scheda: il led verde si accenderà

### TARATURA DELLA CORRENTE MINIMA (I MIN) SUI DUE CANALI: "BANDA MORTA"

Impostare il segnale di riferimento (Vref circa +150 mV). Ruotare quindi il trimmer  $I_{\min}$  del canale A in senso orario sino a che si nota un movimento dell'attuatore (accensione LED di OUTPUT del canale A). Quindi ruotare il medesimo trimmer in senso antiorario sino al cessare del movimento. Ripetere il procedimento sul canale B portando il riferimento a circa Vref-150mV (accensione del LED di output canale B).

### TARATURA DEL GUADAGNO (GAIN)

Nel caso l'impianto possa essere danneggiato da un funzionamento troppo veloce della elettrovalvola, ruotare preventivamente il trimmer di regolazione del tempo di rampa (RAMP UP) di almeno 10 giri in senso orario (valutare attentamente l'applicazione). La velocità massima dell'attuatore può ora essere tarata. Portare il segnale di riferimento al massimo del valore positivo e ruotare lentamente il trimmer del guadagno (GAIN) finchè si ottiene la massima velocità richiesta. La velocità può ora essere variata muovendo il potenziometro. Ripetere le operazioni per l'altro canale posizionando il segnale di riferimento al massimo valore negativo.

### TARATURA DEL TEMPO DI RAMPA

Il tempo di rampa è il tempo impiegato per passare dal valore di corrente minima al valore di corrente massima e viceversa. E' regolabile da un minimo di 0 sec.(rampa esclusa) ad un max di 20 sec (massima apertura della valvola), sia in salita che in discesa e separatamente per i due canali. Ruotando i trimmer in senso orario il tempo di rampa aumenta.


### Note

- 1) Il tempo di discesa della rampa influenza la posizione di fermo dell'attuatore. Portando il riferimento a 0 volt con il potenziometro l'attuatore continuerà a muoversi sino a che è intercorso il tempo di rampa settato (in discesa). E' perciò necessaria una attenta ed opportuna regolazione.
- 2) Quando si accende il led rosso di overload, occorre togliere tensione alla scheda e poi riaccendere, dopo aver rimosso la causa del sovraccarico.

### SEGNALE DI RIFERIMENTO IN INGRESSO

Il regolatore REMD è studiato per ricevere in ingresso sia segnali di riferimento duale (ad es. -5V ÷ +5V), sia segnali di riferimentopositivo (ad es. 0V ÷ +5V).


### SEGNALE DI RIFERIMENTO IN INGRESSO DUALE



### RIFERIMENTO DUALE

Per poter comandare una valvola proporzionale doppio solenoide tramite un segnale di riferimento duale in ingresso al contatto 9 del regolatore REMD è necessario non collegare il contatto 10 della scheda.

### SEGNALE DI RIFERIMENTO IN INGRESSO POSITIVO



### RIFERIMENTO POSITIVO

Per poter comandare una valvola proporzionale doppio solenoide tramite un segnale di riferimento positivo in ingresso al contatto 9 del regolatore REMD è necessario collegare al contatto 10 della scheda un carico resistivo come ad es. - un potenziometro (con valore compreso tra 1000 e 5000 Ohm) [segnale di riferimento da potenziometro in ingresso al contatto 9]; - oppure una resistenza ( valore compreso tra 1000 e 5000 Ohm ) [segnale di riferimento esterno da PLC in ingresso al contatto 9].

### REGOLATORI ELETTRONICI CONTROLLO VALVOLE PROPORZIONALI DOPPIO SOLENOIDE (1970)

### TABELLA DIP SWITCHES PER REM.D.RA...


Su di un lato del REM sono situati internamente 6 microinterruttori. Agendo su di questi è possibile configurare il REM secondo l'applicazione. È possibile il settaggio della frequenza del Dither (100÷330 Hz), del range della tensione di riferimento, della corrente massima  $I_{\rm max}$ .

## Per le nostre valvole proporzionali sono consigliati i seguenti settaggi:

G	XD.3.C	DITHER =100Hz	l <sub>max</sub>	= 2.35A	con bobine a 9V
G	XDP.3.C	DITHER =100Hz	l <sub>max</sub>	= 2.35A	con bobine a 9V
G	XD.3.C	DITHER =100Hz	l <sub>max</sub>	= 1.76A	con bobine a 12V
G	XDP.5.C	DITHER =100Hz	l <sub>max</sub>	= 2.5A	con bobine a 12V
G	XDP.3.C	DITHER =100Hz	l <sub>max</sub>		con bobine a 12V
		DITHER =100Hz		= 0.88A	con bobine a 24V
G	XDP.5.C	DITHER =100Hz	l <sub>max</sub>	= 1.25A	con bobine a 24V
G	XDP.3.C	DITHER =100Hz	l <sub>max</sub> .	= 0.88A	con bobine a 24V


Per la versione con segnale di riferimento in corrente è necessario un pre-settaggio eseguito in fabbrica.

con altri collegamenti ad altre valvole o apparecchiature elettriche.



Function	DITI	HER	l min		Input ref.					I.max.			
DIP sw	100 Hz	330 Hz	G	-10÷10 V	-5÷5 V	-2÷2 V	-20mA ÷20mA		0 ÷20mA	2.8 A	1.76 A	0.88 A	
1	OFF	ON											
2			ON										
3				OFF	ON	OFF	ON	ON	ON				
4				OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF				
5										OFF	ON	OFF	
6										OFF	OFF	ON	

### **E**SEMPI DI COLLEGAMENTO




L'uso improprio dei prodotti illustrati in questo catalogo può essere fonte di pericolo per persone e/o cose. I dati tecnici indicati per ciascun prodotto del presente catalogo possono essere soggetti a variazioni, anche per eventuali modifiche costruttive che la società si riserva di apportare senza alcun obbligo di informazione. Ciascun prodotto presentato nel presente catalogo, così come i dati, le caratteristiche e le specifiche tecniche dello stesso, devono pertanto essere esaminati e controllati, in relazione all'uso cui il prodotto è destinato, da addetti dell'utilizzatore muniti di addeguate conoscenze tecniche. L'utilizzatore, in particolare, deve valutare le condizioni di funzionamento di ciascun prodotto in relazione all'applicazione che dello stesso intenda fare, analizzando i dati, le caratteristiche e specifiche tecniche alla luce di dette applicazioni, ed assicurandosi che, nell'utilizzo del prodotto, tutte le condizioni relative alla sicurezza di persone e/o cose, anche in caso di avaria, siano rispettate.


Aron spa - Via Natta, 1 - 42124 Reggio Emilia (Italy) - Tel. +39 0522 5058 - Fax +39 0522 505856 - www.aron.it - sales@brevinifluidpower.com



### DIMENSIONE DI INGOMBRO E ZOCCOLO DI MONTAGGIO SU GUIDE DIN PER REM.S.RA









codice di ordinazione X30.80.0000


Zoccolo octal OMRON (con aggancio meccanico)

codice di ordinazione X30.80.0004


### DIMENSIONE DI INGOMBRO E ZOCCOLO DI MONTAGGIO SU GUIDE DIN PER REM.D.RA









codice di ordinazione X30.90.0000





codice di ordinazione X30.90.0004

### SOFTWARE ARONDG



Programma AronDG per la regolazione in modo digitale dei parametri delle schede REMS e REMD.

Tramite il programma è possibile regolare e memorizzare (le impostazioni vengono cancellate allo spegnimento della scheda REM) i parametri di:

- corrente minima
- guadagno di corrente
- rampa di corrente in salita
- rampa di corrente in discesa

Versione Italiano/Inglese: codice di ordinazione P35150003.

Nota: il software AronDG è utilizzabile con tutte le schede REMS e REMD provviste di connettore TTL (inizio produzione anno 2008).

### CAVO SERIALE RS232/TTL



Codice di ordinazione VE0110001



Collegamento REM al computer tramite cavetto seriale.



# MAIN COMMAND C

## SE.3.AN21..

Modalità' di impiego	CAP. IX PAG. 12
DIMENSIONI DI INGOMBRO	CAP. IX PAG. 12

## SE.3.AN21.00... SCHEDE ELETTRONICHE EUROCARD PER CONTROLLO VALVOLE PROPORZIONALI CETOP 3

Le schede elettroniche tipo SE.3.AN.21.00... sono progettate per pilotare valvole proporzionali a singolo e doppio solenoide della serie XD.3...XDP.3... non incorporanti il trasduttore di posizione. La scheda è realizzata in formato EUROCARD per il montaggio su connettore tipo DIN 41612 D32. Lo stadio di uscita opera sul principio delle pulsazioni modulate in ampiezza ed è retroazionato in corrente per ottenere una corrente di uscita al solenoide direttamente proporzionale al segnale di ingresso. Il regolatore viene fornito con taratura standard per il comando della valvola proporzionale. Sono possibili ulteriori regolazioni intervenendo sui relativi trimmer inseriti sul pannello frontale (vedi figura sotto).

• Il collegamento tra scheda e solenoide deve essere diretto • il collegamento comune di ritorno dal solenoide proporzionale non deve essere condiviso con altri collegamenti ad altre valvole o apparecchiature elettriche.

Marchio registrato ( in riferimento alla compatibilità elettromagnetica. Norme Europee: EN50082-1 - Normativa generica sull'immunità; EN50081-1 - Normativa generica sull'emissione.

## PANNELLO REGOLAZIONI SCHEDA

		"aran"
FAULT	non utilizzato	www.argn.it
Power on	giallo – alimentazione 24V	
Enable	verde – scheda abilitata	—
Gain A	regolazione corrente massima solenoide A	ENABLE
Offset A	regolazione corrente minima solenoide A	GAIN A
Gain B	regolazione corrente massima solenoide B	OFFSET A
Offset B	regolazione corrente minima solenoide B	GAIN B
Ramp Up	regolazione rampa di corrente in salita	RAMP UP
Ramp Down	regolazione rampa di corrente in discesa	RAMP DOWN
Current A	test point corrente solenoide A (1V = 1A)	CURRENT A
Current B	test point corrente solenoide B (1V = 1A)	CURRENT B
Reference	test point segnale di riferimento	REFERENCE  TRANSDUCER
Transducer	non utilizzato	COMMON OV
Common 0V	zero comune dei test point	i i
		SE3AN21001602
		Made in Italy CE
		Made in Italy

## CODICE DI ORDINAZIONE

SE

Scheda elettronica EUROCARD DIN 41612

3 NG06

AN21

Analogica

00

Per valvole proporzionali ad anello aperto senza trasduttore di posizione tipo XD3.. XDP3...

16

Corrente max. al solenoide: 1.76 A


0

Nessuna variante

2

N°. di serie

## DIAGRAMMA A BLOCCHI





### MODALITÀ DI IMPIEGO

Per valvole proporzionali contraddistinte da codice:

XD.3.A.\*\*.\*.F.\*\*.2 - XD.3.C.\*\*.\*.\*.F.\*\*.2 XDP.3.A.\*\*.\*.F.\*\*.2 - XDP.3.C.\*\*.\*.\*.F.\*\*.2

## **A**LIMENTAZIONE ELETTRICA DI POTENZA

24VDC nominale

22 ÷ 30 VDC raddrizzata e stabilizzata (30W max.)

La scheda dispone al suo interno di un fusibile di protezione 2A rapido.

### TENSIONI DI RIFERIMENTO

La scheda dispone di 2 uscite di riferimento in tensione stabilizzata +10V 50mA (a10) e -10V 50mA (c10).

## INGRESSI DISPONIBILI

 $\pm$  10V (a12, c12) impostazione di fabbrica 4  $\div$  20mA (a12, c12) spostare il banco SW1 in posizione I

## ABILITAZIONE SCHEDA ( ENABLE )

Per funzionare la scheda necessita di un comando di abilitazione in tensione compreso tra 22 e 30VDC al contatto (*c24*). Accensione del led verde.

## **E**SCLUSIONE RAMPE

Sono normalmente abilitate, per escluderle inviare un comando di tensione  $22 \div 30$ VDC al contatto (a16).

## PROCEDURE DI TARATURA

Collegare correttamente la scheda secondo lo schema "Diagramma a blocchi" (vedi pag. precedente ). Portare a zero il pot. del riferimento. Prima di dare tensione assicurarsi che nessun movimento inaspettato del sistema idraulico possa danneggiare persone o cose. Dare tensione alla scheda: il led giallo si accenderà. Abilitare la scheda e disabilitare le rampe.

## REGOLAZIONE CORRENTE MINIMA

<u>Canale A</u>: portare il segnale di riferimento al  $3\div5\%$  del valore max. Girare in senso orario il trimmer della corrente minima ( $I_{min}A$ ) finché si nota un movimento dell'attuatore; quindi girare il medesimo trimmer in senso anti-orario sino a che l'attuatore si ferma.

<u>Canale B</u>: si ripeta il procedimento indicato per il canale A agendo sul trimmer  $I_{\min}B$  per valori negativi del segnale di riferimento.

## REGOLAZIONE CORRENTE MASSIMA

<u>Canale A</u>: portare il segnale di riferimento al valore max. (positivo) e ruotare lentamente il trimmer del guadagno  $(I_{max}A)$  finché si ottiene la massima velocità richiesta. La velocità può ora essere variata variando il segnale di riferimento.

<u>Canale B</u>: ripetere il procedimento indicato per il canale A agendo sul trimmer  $I_{\max}$ B portando il segnale di riferimento al valore massimo negativo.

## TARATURA DEL TEMPO DI RAMPA

Abilitare le rampe. Il tempo di rampa è il tempo impiegato per passare dal valore di corrente minima al valore di corrente massima e viceversa. E' regolabile da un minimo di 0.1sec (rampa esclusa) ad un max. di 10 sec (massima apertura della valvola), sia in salita che in discesa. Ruotando i trimmers in senso orario il tempo di rampa aumenta.

## Note

- Il tempo di discesa della rampa influenza la posizione di fermo dell'attuatore. Portando il segnale di riferimento a zero l'attuatore continuerà a muoversi sino a che è intercorso il tempo di rampa settato (in discesa). E' perciò necessaria una attenta ed opportuna regolazione. Test point corrente solenoidi sul pannello frontale 1V = 1A


## TEST POINT SEGNALE DI RIFERIMENTO

Consente la lettura del segnale di riferimento inviato alla scheda, la corrispondenza è diretta ma di segno opposto con riferimento in tensione, mentre con riferimento in corrente è:

4mA = +10V 20mA = -10V

9

## DIMENSIONI DI INGOMBRO





## SE.3.AN21.RS...03

Modalita' di impiego	CAP. IX PAG. 14
DIMENSIONI DI INGOMBRO	CAP. IX PAG. 14

## SE.3.AN21.RS... SCHEDE ELETTRONICHE EUROCARD PER (Daron CONTROLLO VALVOLE CON TRASDUTTORE DI POSIZIONE

Le schede elettroniche tipo SE.3.AN.21.RS...serie 3 sono progettate per pilotare valvole proporzionali a singolo e doppio solenoide XDC.3... serie 2, con trasduttore di posizione tipo LVDT. La scheda è realizzata in formato EUROCARD per il montaggio su connettore tipo DIN 41612 D32. Lo stadio di uscita opera sul principio delle pulsazioni modulate in ampiezza ed è retroazionato in corrente per ottenere una corrente di uscita al solenoide direttamente proporzionale al segnale di ingresso. Il regolatore viene fornito con taratura standard per il comando della valvola proporzionale. La scheda è dotata di un modulo di controllo tipo PI che confronta il segnale di riferimento con il segnale del trasduttore di posizione: l'eventuale errore è utilizzato per ottimizzare la regolazione. Sono possibili ulteriori regolazioni intervenendo sui relativi trimmer inseriti sul pannello frontale (vedi figura sotto).

• Il collegamento tra scheda e solenoide deve essere diretto • il collegamente comune di ritorno dal solenoide proporzionale non deve essere condiviso con altri collegamenti ad altre valvole o apparecchiature elettriche.

Marchio registrato ( in riferimento alla compatibilità elettromagnetica. Norme Europee: EN50082-1 - Normativa generica sull'immunità; EN50081-1 - Normativa generica

## CODICE DI ORDINAZIONE

SE

Scheda elettronica **EUROCARD DIN 41612** 

3 NG<sub>06</sub>

AN21

Analogica

RS

Per valvole proporzionali con trasduttore di posizione tipo XDC.3... serie 2 ad anello chiuso

16

Corrente max. al solenoide: 1.76 A

0

3


Nessuna variante

N°. di serie

## PANNELLO REGOLAZIONI SCHEDA

Fault	rosso – avaria trasduttore di posizione	
Power on	giallo – alimentazione 24V	www.aron.it
Enable	verde – scheda abilitata	
Gain A	regolazione corrente massima solenoide A	FAULT POWER ON
Offset A	regolazione corrente minima solenoide A	ENABLE
Gain B	regolazione corrente massima solenoide B	GAIN A
Offset B	regolazione corrente minima solenoide B	OFFSET A
Ramp Up	regolazione rampa di corrente in salita	GAIN B  OFFSET B
Ramp Down	regolazione rampa di corrente in discesa	RAMP UP
Current A	test point corrente solenoide A (1V = 1A)	→ RAMP DOWN
Current B	test point corrente solenoide B ( 1V = 1A )	CURRENT A
Reference	test point segnale di riferimento	CURRENT B
Transducer	test point di misura posizione trasduttore	REFERENCE TRANSDUCER
Common 0V	zero comune dei test point	COMMON ON
		SE 3AN21RS1603

## DIAGRAMMA A BLOCCHI



## PER CONTROLLO VALVOLE CON TRASDUTTORE DI POSIZIONE



## Modalità di impiego

Per valvole proporzionali contraddistinte da codice XDC.3.C..F... serie 2 (SE.3.AN21.RS.16... serie 3)

## Alimentazione elettrica di potenza

24 VDC nominale

22÷30 VDC raddrizzata e stabilizzata (30W max.)

La scheda dispone al suo interno di un fusibile di protezione 2A rapido.

## Tensioni di riferimento

La scheda dispone di 2 uscite di riferimento in tensione stabilizzata +10V 50mA (a10) e -10V 50mA (c10).

## Ingressi disponibili

± 10V (a12, c12) impostazione di fabbrica

4 ÷ 20mA (a12, c12) spostare il banco SW1 in posizione I.

## Abilitazione scheda (Enable)

Per funzionare la scheda necessita di un comando di abilitazione in tensione compreso tra 22 e 30VDC al contatto (*c24*). Accensione del led verde.

## **Esclusione rampe**

Sono normalmente abilitate, per escluderle inviare un comando di tensione 22 ÷ 30VDC al contatto (a16).

## Procedura di taratura

Collegare correttamente la scheda secondo lo schema "Diagramma a blocchi" (vedi pag.precedente). Portare a zero il pot. del riferimento. Prima di dare tensione assicurarsi che nessun movimento inaspettato del sistema idraulico possa danneggiare persone o cose.

Dare tensione alla scheda: il led giallo si accenderà. Abilitare la scheda (led "FAULT" spento) e disabilitare le rampe.

## Regolazione corrente minima

Canale A: portare il segnale di riferimento al 3÷5% del valore max. Girare in senso orario il trimmer della corrente minima (Imin A) finchè si nota un movimento dell'attuatore; quindi girare il medesimo trimmer in senso antiorario sino a chè l'attuatore si ferma.

Canale B: si ripeta il procedimento indicato per il canale A agendo sul trimmer  $I_{\min}$  B per valori negativi del segnale di riferimento.

## Regolazione corrente massima

Canale A: portare il segnale di riferimento al valore max. (positivo) e ruotare lentamente il trimmer del guadagno ( $I_{\max}$  A) finchè si ottiene la massima velocità richiesta. La velocità può ora essere variata variando il segnale di riferimento.

Canale B: ripetere il procedimento indicato per il canale A agendo sul trimmer  $\mathbf{I}_{\max}$  B portando il segnale di riferimento al valore massimo negativo.

## Taratura Tempo di Rampa

Abilitare le rampe. Il tempo di rampa è il tempo impiegato per passare dal valore di corrente minima al valore di corrente massima e viceversa. E' regolabile da un minimo di 0.1sec (rampa esclusa) ad un max. di 10 sec (massima apertura della valvola), sia in salita che in discesa. Ruotando i trimmers in senso orario il tempo di rampa aumenta.

- il tempo di discesa della rampa influenza la posizione di fermo dell'attuatore. Portando il segnale di riferimento a zero l'attuatore continuerà a muoversi sino a che è intercorso il tempo di rampa settato (in discesa). E' perciò necessaria una attenta ed opportuna regolazio-
- il blocco scheda (FAULT) viene resettato automaticamente quando il malfunzionamento viene eliminato.

## Collegamento LVDT

Come riportato nella pagina precedente :

- contatto 1 della LVDT al contatto (c8) della scheda
- contatto 2 della LVDT al contatto (a24) della scheda
- contatto 3 della LVDT al contatto (c22) della scheda utilizzare cavo schermato con calza metallica collegata a massa.

## Test point corrente solenoidi

Sul pannello frontale 1V = 1A

## Test point segnale di riferimento

Consente la lettura del segnale di riferimento inviato alla scheda, la corrispondenza è diretta ma di segno opposto con riferimento in tensione, mentre con riferimento in corrente è:

4mA = +10V20mA = -10V

## Test point segnale retroazione

Su pannello frontale scheda ± 5V in base alla posizione del cursore.


## Temperatura di funzionamento

0°÷ 50°C

## Collegamenti elettrici

I collegamenti relativi a potenziometri di riferimento devono essere effettuati con filo di sezione ≥0.75mm². È sempre consigliabile l'uso di cavo schermato con calza collegata a massa.

## DIMENSIONI DI INGOMBRO





SE3.LN3.	
PANNELLO DI REGOLAZIONE	CAP. IX PAG. 16
Modalita' di impiego	CAP. IX PAG. 17
DIMENSIONI DI INGOMBRO	CAP. IX PAG. 18
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	CAP. IX PAG. 18

## PATENT PENDING n° MO2003A000296

## CODICE DI ORDINAZIONE

SE3

Scheda elettronica Scatola in alluminio (IP67)

LN3

Per livellamento con controllo accelerazione



312 = Alimentazione 12VDC

324 = Alimentazione 24VDC



**16** = 1.76A corrente max.

(Bobina 12V)

08 = 0.88A corrente max. (Bobina 24V)

\*


Varianti:

0 = Nessuna variante



N° di serie

## CONFIGURAZIONE MINIMA RICHIESTA DEL PC



## SE3.LN3... SCHEDA ELETTRONICA CAT. "SICUREZZA 3" (EN954-1) PER LIVELLAMENTO DI PIATTAFORME AEREE



La scheda elettronica a categoria di sicurezza 3 è stata progettata per consentire la regolazione automatica delle "navicelle " di piattaforme aeree mobili. Il mantenimento della posizione orizzontale é garantito indipendentemente dalla configurazione geometrica dei bracci articolati della piattaforma e della variazione di inclinazione di inclinazione della macchina rispetto al piano di appoggio, ottemperando alle vigenti norme dei sistemi di comando legate alla sicurezza EN 954-1.

La scheda è provvista di :

- Due uscite separate (contatto 13 e 14). Sono utilizzate per la segnalazione di preallarme al superamento della soglia di inclinazione del cesto. Tensione 12 o 24V max. 1Amp. Il valore può essere impostato dall'installatore tra 0 e 10°.
- Una uscita di potenza (contatto 3) gestita da relè di sicurezza. E' utilizzata per il blocco dei movimenti in caso di anomalia del sistema di livellamento o superamento della massima inclinazione consentita (intervento a 10°, il valore non è modificabile); e per l'attivazione della valvola di messa a scarico del circuito idraulico.
- Due ingressi digitali (optional) configurabili per l'impiego della scheda in particolari applicazioni. Tutte le regolazioni e le tarature avvengono tramite interfaccia seriale RS232 ed apposito software in dotazione al prodotto .

Alimentazione elettrica Alimentazione massima di picco	10 ÷ 30VDC 36 V
Corrente massima erogata sulle uscite PWM Frequenza PWM Frequenza dither	3 Amps 4000 Hz 110 Hz
Campo di regolazione dell'offset sulla verticale	$-6^{\circ} \div +6^{\circ}$ risoluzione 0.1°
Zona morta o angolo di insensibilità	0 ÷ ±3° risoluzione 0.1°
Regolazione corrente minima	0 ÷ 50% Imax.
Regolazione guadagno di corrente	0 ÷ 100% Imax.
Regolazione intervento segnale per superamento inclinazione di preallarme	0 ÷ ± 10° risoluzione 0.1°
Intervento relè di sicurezza max inclinazione	10 °
Comunicazione seriale standard Comunicazione optional	RS232 CAN 2.0B
Connessione	Ampseal 14 contatti. Sezione filo 1.0mm2
Grado di protezione contenitore	IP67
Temperatura ambiente di funzionamento	-30° ÷ +85°C
Peso	Kg 0,721

Marchio registrato **( (** in conformità alle direttive comunitarie, secondo le seguenti normative:

- EN 954-1 Normativa sulle parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza.
- EN61000-6-2 Norme generiche Immunità per gli ambienti industriali.
- EN61000-6-3 Norme generiche Emissione per gli ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera.
- EN 60255-21-1 / EN 60255-21-2 Prove sui relè elettrici.
- EN61000-4-2 EN61000-4-2/A1 Immunità a scarica elettrostatica.
- EN61000-4-3 EN61000-4-3/A1 EN61000-4-3/A2 Immunità ai campi elettromagnetici irradiati a radiofreguenza.
- EN61000-4-4 Immunità ai transistor elettrici veloci.
- EN61000-4-6/A1 Immunità ai disturbi condotti, indotti da campi di radiofrequenza.
- Confomità alla norma ISO7637-2 sui Veicoli stradali Disturbi elettrici condotti e di accoppiamento.

## • Materiale fornito con la scheda

- Connettore AMPSEAL e parte volante con 14 contatti
- Manuale d'uso con istruzioni di manutenzione e montaggio

## • Materiale fornito separatamente

 Il software P35150004 per la programmazione della scheda é fornito su supporto CD-ROM solo su richiesta (contattare i nostri Uffici Commerciali).

## Materiale non fornito

- Il cavo seriale RS232 di programmazione non é fornito.

## SETTORE MOBILE

## PANNELLO REGOLAZIONI SCHEDA


Led / colore	Funzione	
D5 / verde	Led acceso = $\mu$ P (microprocessore) OK	
D9 / verde	Led acceso = DSP (digital signal processor) OK	
D14 / verde	Led acceso = stadio alimentazione 8V, OK	
D20 / verde	Led acceso = stadio alimentazione 3.3V, OK	
D25 / verde	Led acceso = stadio alimentazione 5V, OK	
<b>D23</b> / rosso	Led acceso = allarme di superamento massima inclinazione lato A	
D28 / rosso	Led acceso = allarme di superamento massima inclinazione lato B	
D34 / rosso	Led acceso = relè sicurezza 1, attivo (funzionamento scheda OK)	
D37 / rosso	Led acceso = uscita PWM solenoide A attiva	
D41 / rosso	Led acceso = relè sicurezza 2, attivo (funzionamento scheda OK)	
D45 / rosso	Led acceso = uscita PWM solenoide B attiva	
D48 / rosso	Led acceso = ingresso digitale 1 abilitato	
D49 / rosso	Led acceso = ingresso digitale 2 abilitato	

Eventuali altre anomalie o malfunzionamenti vengono segnalate tramite lampeggio dei leds D5 e D9.


Il lampeggio avviene ad intervalli di tempo predefiniti, una serie di lampeggi consecutivi corrisponde ad uno specifico codice di errore che identifica una anomalia.

Il led D5 segnala le anomalie rilevate dal  $\mu P$  (microprocessore).

Il led D9 segnala le anomalie rilevate dal DSP (digital signal processor).



## ESEMPIO DI APPLICAZIONE



## SCHEDA ELETTRONICA PER LIVELLAMENTO DI PIATTAFORME AEREE MOBILI



## ISTRUZIONI D'USO

- Prima di procedere alle operazioni di taratura, assicurarsi che nessun movimento inaspettato del sistema idraulico possa danneggiare persone e cose.
- Il corretto funzionamento della scheda è garantito proteggendo l'alimentazione tramite fusibile esterno 32V-5Amp.
- E' necessario scollegare la scheda durante le operazioni di manutenzione delle macchine effettuate con saldatura elettrica.
- Il collegamento tra scheda e solenoide deve essere diretto. Il collegamento comune di ritorno dal solenoide proporzionale non deve essere condiviso con altri collegamenti ad altre valvole o apparecchiature elettriche.

## • TENSIONE DI ALIMENTAZIONE

La scheda può essere alimentata a 12 VDC o 24 VDC. Verificate sempre che la tensione di lavoro delle bobine della valvola proporzionale non sia superiore alla tensione di alimentazione generale dell'impianto.

## Regolazione dell'offset sulla verticale

Montata la scheda solidale alla navicella della piattaforma, è possibile regolare la verticale attraverso il comando "OFFSET". Il valore può essere variato all'interno di un range di  $\pm$  6°.

## • REGOLAZIONE DELLA ZONA MORTA

Corrisponde ad un valore compreso tra i  $\pm$  3° rispetto alla posizione della verticale dove la scheda risulta essere insensibile alle correzioni. Il valore può essere impostato attraverso il comando "DEAD BAND".

## • REGOLAZIONE DELLA CORRENTE MINIMA

La corrente minima permette di eliminare il ritardo di inizio apertura della valvola causato dal ricoprimento meccanico del cursore. Il valore della corrente minima separata per il canale A e B viene pretarata in fabbrica, sono possibili eventuali aggiustamenti tramite il comando "I min. A" e "I min. B".

## • REGOLAZIONE GUADAGNO DI CORRENTE

Il guadagno di corrente permette di aumentare la sezione di apertura della valvola in funzione della maggiore inclinazione della navicella. Il valore del guadagno di corrente separato per il canale A e B viene pretarato in fabbrica, sono possibili eventuali aggiustamenti tramite il comando "Gain A" e "Gain B".

## REGOLAZIONE INTERVENTO ALLARMI PER SUPERAMENTO INCLINAZIONE DI PREALLARME

La scheda dispone di due uscite in tensione (12/24V, max. 1 Amp) separate per segnalare il superamento di un predeterminato valore di inclinazione della navicella, questo valore (compreso tra 0° e 10°) può essere impostato dall'installatore del sistema separatamente per entrambi i canali tramite il comando "ALARM A" e "ALARM B".


Le due uscite in tensione sono attive (valore di tensione sulle uscite = 12/24V) quando la navicella è ad una inclinazione inferiore ai valori indicati in "ALARM A" e "ALARM B", quando l'inclinazione supera i valori indicati le uscite in tensione si disabilitano (valore di tensione sulle uscite = 0V).

## • PROCEDURA DI TARATURA


Tutti i parametri di taratura sono impostati tramite PC, è necessario collegare la scheda di livellamento ad un PC tramite un collegamento seriale. Per le procedure fare riferimento alle istruzioni contenute nel "Manuale di uso ed installazione" allegato.


N° pin	Funzione	Descrizione
1 2	Power supply GND supply	+Vbatteria 10 ÷ 30 VDC -Vbatteria GND
3	Status OK - Vbat o	•
		Uscita in tensione V di batteria - max. 3Amp (l'uscita di tensione viene interrotta per superamento max inclinazione ±10° oppure per guasto alla scheda)
4	Out PWM coil A +	Uscita PWM - solenoide A max. 3Amps
5	Out PWM coil B +	Uscita PWM - solenoide B max. 3Amps
6	RX/232	Canale di ricezione porta seriale RS232 In opzione CAN/L per comunicazione Can-bus
7	TX/232	Canale di trasmissione porta seriale RS232 In opzione CAN/H per comunicazione Can-bus
8 9	Common PWM coi Common PWM coi	
10	12/24V Digital input 1 – optional Ingresso digitale 12/24V (funzione opzionale)	
11	12/24V Digital inpu	t 2 – optional Ingresso digitale 12/24V (funzione opzionale)
12	GND RS232	Comune porta seriale di comunicazione RS232
13	Digital output 12/24 inclinazione posi	4V max. 1Amp Uscita di preallarme per superamento soglia max. tiva (angolo di intervento programmabile da 0 a +10°)
14	Digital output 12/24	
	inclinazione nega	Uscita di preallarme per superamento soglia max. ativa (angolo di intervento programmabile da 0 a -10°)

## SCHEMA A BLOCCHI




## **D**IMENSIONI DI INGOMBRO











Kit di ricambio connettori e contatti elettrici: V89950000

## COLLEGAMENTO RELÈ DI SICUREZZA



## COLLEGAMENTO ELETTROVALVOLA DI SICUREZZA



- · Prima di procedere alle operazioni di taratura. assicurarsi che nessun movimento inaspettato del sistema idraulico possa danneggiare persone e cose.
- · Il corretto funzionamento della scheda è garantito proteggendo l'alimentazione tramite fusibile esterno 32V- 5Amp.

L'uso improprio dei prodotti indicati in questo catalogo può essere fonte di pericolo per persone e/o cose. I dati tecnici indicati per ciascun prodotto del presente catalogo possono essere soggetti a variazioni, anche per eventuali modifiche costruttive che la società si riserva di apportare senza alcun obbligo di informazione. Ciascun prodotto presentato nel presente catalogo, così come i dati, le caratteristiche e le specifiche tecniche dello stesso, devono pertanto essere esaminati e controllati, in relazione all'uso cui il prodotto è destinato, da addetti dellutilizzatore muniti di adeguate conoscenze tecniche. L'utilizzatore, in particolare, deve valutare le condizioni di funzionamento di ciascun prodotto in relazione all'uso cui il prodotto è destinato, da addetti dellutilizzatore muniti di analizzando i dati, le caratteristiche e specifiche tecniche alla luce di dette applicazioni, ed assicurandosi che, nell'utilizzo del prodotto, tutte le condizioni relative alla sicurezza di persone e/ o cose, anche in caso di avaria, siano rispettate.

Aron spa - Via Natta, 1 - 42124 Reggio Emilia (Italy) - Tel. +39 0522 5058 - Fax +39 0522 505856 - www.aron.it - sales@brevinifluidpower.com



## SE.MNC... SCHEDA ELETTRONICA

## MOVIMENTI NON CONTEMPORANEI

La scheda elettronica di comando SE.MNC... dispone di una o due uscite proporzionali con retroazione di corrente per il comando delle valvole (XQP3, CXQ3) e di numerose uscite on/off per il comando dei solenoidi delle valvole direzionali.

La logica generale di funzionamento consente di comandare simultaneamente una sola uscita proporzionale, una delle 5 valvole direzionali on/off e una valvola di messa a scarico dell'impianto oleodinamico.

La scheda elettronica dispone di un comando elettrico di sicurezza (segnale di uomo presente), tutte le uscite di corrente vengono abilitate solamente se il segnale di uomo presente è attivo. La scheda può essere abbinata al joystick serie JC.5.

SE.MNC		
Modalità d'impiego	CAP. IX PAG. 19	
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	CAP. IX PAG. 20	
SEGNALE DI RIFERIMENTO	CAP. IX PAG. 20	
SEGNALAZIONI DI STATO (LED)	CAP. IX PAG. 20	
COLLEGAMENTI ELETTRICI	CAP. IX PAG. 20	
LOGICHE DI FUNZIONAMENTO	CAP. IX PAG. 21	
DIMENSIONI DI INGOMBRO	CAP. IX PAG. 21	
ESEMPIO DI INSTALLAZIONE	CAP. IX PAG. 22	

## CODICE DI ORDINAZIONE

SE

Scheda elettronica



Controllo movimenti non contemporanei



Contenitore in alluminio IP67



Taratura valvola **12F** = 12V - 1.76A **24G** = 24V - 0.88A



Regolatori proporzionali

1 = un regolatore

2 = due regolatori



Nessuna variante



N° di serie

## Procedure di taratura

## **A**LIMENTAZIONE ELETTRICA E CABLAGGI

Proteggere l'alimentazione della scheda tramite fusibile da 15A. Per i collegamenti utilizzare filo elettrico con sezioni di 0.75mm² o 1mm².

## REGOLAZIONE USCITE PROPORZIONALI

La scheda versione standard dispone di trimmer di regolazione, per accedervi è necessario togliere il coperchio del contenitore. Ogni uscita PWM dispone di trimmers di regolazione corrente minima (Imin), guadagno di corrente (Gain), tempo di rampa (Ramp-up e Ramp-down).

## REGOLAZIONE CORRENTE MINIMA

La corrente minima permette di eliminare il ricoprimento meccanico della valvola e a migliorare la sensibilità del joystick sulla apertura della valvola proporzionale. Il valore della corrente minima può essere variato tra lo 0% e il 50% della corrente massima impostata. Per aumentare il valore della corrente minima ruotare in senso orario il trimmer Imin.


## REGOLAZIONE DI GUADAGNO CORRENTE

Il guadagno di corrente consente di regolare la massima velocità dell'attuatore in corrispondenza del massimo valore del segnale analogico (10V). Il valore di guadagno può essere regolato tra il 50% e il 100% della corrente massima impostata. Per diminuire il valore di guadagno ruotare in senso antiorario il trimmer Gain.

## TARATURA DEL TEMPO DI RAMPA

Il tempo di rampa è il tempo impiegato per passare dal valore di corrente minima al valore di corrente massima e viceversa. Questo tempo è regolabile da 0s a 5s. Per incrementare il tempo di rampa ruotare il trimmer in senso orario.

## **S**CHEMA TOPOGRAFICO




• Marchio Registrato **( (** in riferimento alla compatibilità elettromagnetica. Norme Europee:

- UNI EN ISO 14982 - Macchine agricole e forestali.

## 9

### **C**ARATTERISTICHE ELETTRICHE Alimentazione elettrica 9 ÷ 30VDC Corrente massima assorbita 15A Ingressi analogici n°2 0 ÷ 10V Ingressi digitali n°10 12V o 24V optoisolati Uscite proporzionali n°2 Max 2,5A con retroazione di corrente n°11 Uscite on/off Max 3A Uscita di tensione ausiliaria n°2 10V stabilizzata Regolazione parametri uscite proporzionali Versione standard Tramite trimmer Su richiesta Tramite RS-232 Connessione elettrica Connettore 23pin + Connettore 14pin Grado di protezione Temperatura operativa -40C° ÷ +85°C



## SEGNALAZIONE DI STATO (LED)

LED STATO	Funzione	Pin
D1 Acceso	Scheda alimentata	
D2 Acceso	Scheda alimentata	
D3 Acceso	Uscita proporzionale PROP EV1attiva	Pin n°4 connettore AMP 14 vie
D4 Acceso	Uscita proporzionale PROP EV2	Non usato
D5 Acceso	Ingresso IN0 attivo (avanti/canale B)	Pin n°10 connettore AMP 23 vie
D6 Acceso	Ingresso IN1 attivo (indietro/canale A)	Pin n°11 connettore AMP 23 vie
D7 Acceso	Ingresso IN2 attivo (non usato)	Pin n°12 connettore AMP 23 vie
D8 Acceso	Ingresso IN3 attivo (non usato)	Pin n°13 connettore AMP 23 vie
D9 Acceso	Ingresso IN4 attivo (pulsante 1_JC5)	Pin n°14 connettore AMP 23 vie
D10 Acceso	Ingresso IN5 attivo (pulsante 2_JC5)	Pin n°15 connettore AMP 23 vie
D11 Acceso	Ingresso IN6 attivo (pulsante 3_JC5)	Pin n°20 connettore AMP 23 vie
D12 Acceso	Ingresso IN7 attivo (pulsante 4_JC5)	Pin n°21 connettore AMP 23 vie
D13 Acceso	Ingresso IN8 attivo (pulsante 5_JC5)	Pin n°22 connettore AMP 23 vie
D14 Acceso	Ingresso IN9 attivo (uomo presente)	Pin n°23 connettore AMP 23 vie

## CONNETTORE 14 PIN

CONNETTORE 14 PIN		
PIN	DESCRIZIONE	
1	Uscita di comando EV 5A	
2	Uscita di comando EV 5B	
3	Uscita di comando proporzionale PROP EV 1	
4	Uscita di comando proporzionale	
	PROP EV 2 (non utilizzata)	
5	Ritorno del comando proporzionale	
	PROP EV 1	
6	- V batteria	
7	CAN_L (opzionale)	
8	CAN_H (opzionale)	
9	Ritorno del comando proporzionale	
	PROP EV 2 (non utilizzata)	
10	+ V batteria (alimentaz. circuiti di potenza)	
	proteggere con l'uso di fusibile da 15A	
11	+ V batteria (alimentazione circuiti logici)	
12	- V batteria	
13	0V uscita di tensione ausiliaria	
14	+10V uscita di tensione ausiliaria, max. 100mA	

## CONNETTORE 23 PIN

	CONNETTORE 23 PIN		
Pin	DESCRIZIONE	Pin	Descrizione
1	Uscita di comando EV 1A	14	Ingresso segnale di comando (IN4)
2	Uscita di comando EV 1B		collegato al comando pulsante 1 del joystick JC5
3	Uscita di comando EV 2A	15	Ingresso segnale di comando (IN5)
4	Uscita di comando EV 2B		collegato al comando pulsante 2 del joystick JC5
5	Uscita di comando EV 3A	16	+10V uscita di tensione ausiliaria, max. 100mA
6	Uscita di comando EV 3B	17	0V uscita di tensione ausiliaria
7	Uscita di comando EV 4A	18	Ingresso JOY2 segnale analogico 0+10V
8	Uscita di comando EV 4B		(non utilizzato)
9	Uscita di comando EV di messa a scarico	19	Ingresso JOY1 segnale analogico 0+10V
10	Ingresso segnale di comando (IN0)		collegato al segnale asse Y del joystick JC5
	collegato al comando avanti del joystick JC5	20	Ingresso segnale di comando (IN6)
11	Ingresso segnale di comando (IN1)		collegato al comando pulsante 3 del joystick JC5
	collegato al comando indietro del joystick JC5	21	Ingresso segnale di comando (IN7)
12	Ingresso segnale di comando (IN2)		collegato al comando pulsante 4 del joystick JC5
	(non utilizzato)	22	Ingresso segnale di comando (IN8)
13	Ingresso segnale di comando (IN3)		collegato al comando pulsante 5 del joystick JC5
	(non utilizzato)	23	Ingresso segnale di comando (IN9)
			collegato al comando <b>uomo presente</b> del joystick JC5




## LOGICHE DI FUNZIONAMENTO DELLE USCITE ATTIVE


JOY1	IN0	IN1	IN4	IN5	IN6	IN7	IN8	IN9	USCITE ATTIVE
>0.2V	Н		Н					Н	PROPEV1 + EV1B + EV MESSA A SCARICO
>0.2V		Н	Н					Н	PROPEV1 + EV1A + EV MESSA A SCARICO
>0.2V	Н			Н				Н	PropEV1 + EV2B + EV MESSA A SCARICO
>0.2V		Н		Н				Н	PropEV1 + EV2A + EV MESSA A SCARICO
>0.2V	Н				Н			Н	PropEV1 + EV3B + EV MESSA A SCARICO
>0.2V		Н			Н			Н	PropEV1 + EV3A + EV MESSA A SCARICO
>0.2V	Н					Н		Н	PROPEV1 + EV4B + EV MESSA A SCARICO
>0.2V		Н				Н		Н	PROPEV1 + EV4A + EV MESSA A SCARICO
>0.2V	Н						Н	Н	PropEV1 + EV5B + EV MESSA A SCARICO
>0.2V		Н					Н	Н	PropEV1 + EV5A + EV MESSA A SCARICO


>0.2V = il segnale analogico sull'ingresso JOY 1 si mantiene al di sopra di 0.2V H = l'ingresso digitale corrispondente è portato ad una tensione positiva di batteria

## DIMENSIONI D'INGOMBRO



N°	Descrizione	N° E	Pezzi
1	Scatola	1 S	1
2	Guarnizione	2 (	1
3	Coperchio	3 C	1
4	Vite TCEI M5x14 UNI 5931	4 V	3
5	Vite TCEI M5x14 UNI 5931	5 V	2
6	Vite TCEI M5x14 UNI 5931	6 V	4
7	Scheda SEMNC	7 S	1







SVP	•
CARATTERISTICHE TECNICHE	Cap. IX Pag. 23
SCHEMA A BLOCCHI	CAP. IX PAG. 24
CURVE CARATTERISTICHE	Cap. IX Pag. 25
Rісамві	Cap. IX Pag. 26

## SVP... AMPLIFICATORE ELETTRONICO PER CONTROLLO POMPE O MOTORI



L'amplificatore elettronico SVP a retroazione di corrente è progettato per controllare una pompa a portata variabile, oppure due pompe per circuito aperto, o due motori.

L'amplificatore dispone di due uscite proporzionali in retroazione di corrente e di una uscita di potenza senza retroazione di corrente.

Ogni uscita proporzionale è comandata da un canale analogico; è possibile quindi gestire le due uscite proporzionali in modo indipendente (comando indipendente delle uscite proporzionali, suffisso I nel codice di ordinazione).

Tramite la selezione di uno switch posizionato sulla scheda, è possibile controllare entrambe le uscite proporzionali con un solo ingresso analogico di comando (comando simmetrico delle uscite proporzionali, suffisso S nel codice di ordinazione).

Il modo simmetrico è utilizzato per pompe per circuito chiuso con controllo a due solenoidi. Nella modalità di controllo indipendente invece le due uscite proporzionali sono svincolate l'una dall'altra ed è possibile pilotare CON CIASCUNA USCITA una pompa per circuito aperto con controllo ad un solenoide. Inoltre la scheda dispone di una uscita comando freno: questa si attiva quando i due solenoidi sono in corrente minima, appena la corrente di uno dei due solenoidi oltrepassa la soglia di corrente minima l'uscita si disabilita.

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Possibilità di inserire o escludere il comando generale esterno di abilitazione scheda.
- Rampe di salita e discesa della corrente sulle uscite proporzionali lineari e indipendenti.
- Controllo della scheda tramite potenziometro, segnale di tensione (±5V) da sorgente esterna o segnale di corrente da sorgente esterna (±20mA).
- Ingressi di comando analogico differenziali.
- Regolazione della soglia di corrente per intervento uscita controllo freno.
- Regolazione dei parametri di controllo da pannello digitale a bordo scheda.
- Due uscite digitali (potenza 0.5A) per segnalazione di guasto o anomalia scheda
- Protezione da corto circuito delle uscite di corrente.
- Protezione da inversione di polarità della alimentazione.
- Protezione da sovratensione di alimentazione.

## **C**ARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- In fase di ordinazione è possibile richiedere la versione con comando di abilitazione generale scheda (STANDARD) e comandi di consenso separati per l'attivazione delle due uscite proporzionali (A RICHIESTA).
- Terzo ingresso analogico (±5V o ±20mA) per acquisizione trasduttore di pressione, o posizione (A RICHIESTA).
- Ingresso digitale (12V o 24V) per segnali in frequenza (encoder, o sensori di prossimità induttivi) (A RICHIESTA).
- Interfaccia di comunicazione dati CAN-bus (A RICHIESTA).

## CODICE DI ORDINAZIONE

SVP

Scheda Amplificatore proporzionale per controllo pompe / motori



- X = per magneti proporzionali 0.88 A (24 V DC) (STANDARD)
- Y = per magneti proporzionali 1.76 A (12 V DC)
- **Z** = per magneti proporzionali 2.50 A (9 V DC)



- l = a comando indipendente delle uscite proporzionali
- **S** = a comando simmetrico delle uscite proporzionali (STANDARD)



- **E** = con comando di abilitazione generale (STANDARD)
- K = con comando di abilitazione generale e consenso dell'uscita proporzionale
- 0 = senza comando di abilitazione generale

1

- 1 = con segnali di controllo in tensione ±5V (STANDARD)
- 2 = con segnali di controllo in corrente ±20mA

ST

**ST**= versione con regolazioni a pannello (STANDARD)

CN=versione con interfaccia di comunicazione CAN (optional)

00

nessuna variante (STANDARD)

D1

modello digitale serie 1

Connettori e contatti elettrici inclusi nella fornitura.


Marchio registrato **( (** in conformità alle direttive comunitarie, secondo le seguenti normative: EN61000-6-1, EN61000-6-3

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione	10 ÷ 30 VDC	
Massima corrente assorbita	8 A	
Massima corrente in uscita per canale prop	orzionale 2.5 A	
Massima corrente uscita comando freno	3 A	
Segnale analogico da sorgenti esterne per d	comandi proporzionali ±5V, oppure ±20mA	
Valore del potenziometro di comando	2KΩ ÷ 10 KΩ	
Regolazione tempo di rampa in salita	0 ÷ 20 sec	
Regolazione tempo di rampa in discesa	0 ÷ 20 sec	
Regolazione corrente minima canali proporz	zionali 0 ÷ 50% della Imax selezionata	
Regolazione guadagno di corrente canali proporzionali 50% ÷ 100% della Imax selezionata		
Regolazione soglia sblocco freno	0 ÷ 50% della Imax selezionata	
Connessione elettrica Connettore	Connettore AMP 29 poli e e contatti a crimpare inclusi (*)	
Temperatura ambiente di lavoro	-40°C ÷ +80°C	
Grado di protezione  Con connettore mon	IP65 ntato e cablato correttamente (*)	

(\*) E' responsabilità del cliente il montaggio ed il cablaggio del connettore alla scheda proporzionale SVP.





## **C**URVE CARATTERISTICHE USCITE DI CORRENTE


19

## FUNZIONAMENTO DELLE USCITE PROPORZIONALI IN MODO SIMMETRICO AIN 1 comando I max selezionata In questa configurazione il segnale di comando varia tra -5V e +5V con 0V come valore centrale, il segnale di comando deve essere dato corrente erogata sull'ingresso analogico lan 1. D.B. PWM1 Gain 1 Eventuali segnali di comando inviati all'ingresso analogico 2 della scheda vengono ignorati. .5V Nella modalità simmetrica quando il segnale di riferimento è compreso tensione di riferimento in ingresso AIN-1 tra 0V e -5V l'uscita proporzionale PWM 1 (PP1) è spenta, mentre è attiva l'uscita proporzionale PWM 2 (PP2), quando invece il segnale di D.B. = banda morta riferimento è compreso tra 0V e +5V l'uscita proporzionale PWM 1 (PP1) I min = corrente minima di polizzazione è attiva, mentre l'uscita proporzionale PWM 2 (PP2) è spenta. Gain = guadagno di corrente


## SVP... AMPLIFICATORE ELETTRONICO PER CONTROLLO POMPE O MOTORI


## **C**URVE CARATTERISTICHE USCITE DI CORRENTE

## FUNZIONAMENTO DELLE USCITE PROPORZIONALI IN MODO INDIPENDENTE



In questa modalità le due uscite lavorano in modo indipendente, l'uscita proporzionale PWM 1 (PP1) è comandata dal segnale sull'ingresso analogico lan 1, e l'uscita proporzionale PWM 2 (PP2) è comandata dal segnale sull'ingresso analogico lan 2.






In questa modalità entrambe le uscite proporzionali posso essere attive contemporaneamente.

D.B. = banda morta

I min = corrente minima di polizzazione

Gain = guadagno di corrente

## CARATTERISTICA DI USCITA DEL COMANDO FRENO



Qualunque sia la modalità di funzionamento delle uscite proporzionali, simmetrico o indipendente, la logica di funzionamento del comando freno è sempre la medesima, tramite pannello di regolazione si imposta un valore di soglia della corrente (SF), quando la corrente su entrambe le due uscite proporzionali scende al disotto della soglia impostata (SF), l'uscita del freno si attiva. Mentre è sufficiente che la corrente di una delle uscite proporzionali superi (SF) che l'uscita di comando freno si disabilita.

D.B. = banda morta

I min = corrente minima di polizzazione

Gain = guadagno di corrente

S.F. = soglia di sblocco freno

## RICAMBI SERIE AMPSEAL



(conf. 30 pz.)

Guarnizione di tenuta per singolo filo COD. 828905-1\*



(conf. 20 pz.)

Guarnizione di chiusura delle cavità non utilizzate sul connettore volante COD. 828906-1\*



(conf. 30 pz.)

Contatto junior power timer COD. 929937-3 o 929938-3\*



Guarnizione frontale di tenuta connettore COD. 963222-1\*



Connettore parte volante COD. 963449-2\*

\* codici AMP

Kit di ricambio guarnizioni, connettore e contatti elettrici: V89960000





## JC3D...

## CODICE DI ORDINAZIONE

(JC)

Manipolatore (Joystick)

3

Impugnatura a 3 pulsanti

**D** 

Interruttori direzionali

1

Assi proporzionali singolo asse **Y** 

**A** 

A = Con pulsante uomo presente

\*\*

00 = Nessuna varianteGD = con protezioni in gomma siliconata sulla pulsantiera

1

N° di serie

## JC.3.D... MANIPOLATORE SINGOLO (JOYSTICK)



Questo manipolatore, disponibile a singolo asse, é di tipo potenziometrico meccanicamente robusto con impugnatura ergonomica e ricentraggio a molla.

Il pannello di fissaggio del manipolatore deve essere robusto e lo spessore compreso tra 3.5 mm e 6mm. Il manipolatore dispone di due switch direzionali per ogni asse. L'impugnatura ha 3 pulsanti, a cui é possibile aggiungere il comando "uomo presente".

Il grado di protezione indicato (max. IP65) è riferito alla parte del manipolatore che rimane esterna al pannello di fissaggio. N.B. il lato connessioni ha una protezione IP40.

## **A**PPLICAZIONI

Questo tipo di manipolatore è adatto nelle applicazioni per piattaforme aeree, veicoli agricoli e forestali. L'utilizzo di questo manipolatore, abbinato alla scheda elettronica Aron per il controllo dei movimenti non contemporanei, è particolarmente indicato nelle soluzioni idrauliche controllate da una sola valvola proporzionale.

Caratteristiche elettriche:

Traccia potenziometrica  $1.4 \div 2.2 \text{ K}\Omega$  Tensione max. di alimentazione VDD = 32 V DC Segnale di uscita Xpot , Y pot 0 - 100% VDD Max. corrente erogabile 5 mA

Interruttori direzionali:

Tensione max. di alimentazione VCC = 32V DC
Corrente max. erogabile 200 mA
con carico puramente resistivo


Caratteristiche meccaniche:

Temperatura ambiente di lavoro -40°C ÷ +80°C Grado di protezione IP65
Resistenza agli shock meccanici 20G per asse, durata 6ms 1350 impulsi.


- Marchio registrato **( (** in riferimento alla compatibilità elettromagnetica. Norme Europee :
- IEC 61000-4-3 "Immunità elettromagnetica"
- EN6550022 "Emissioni elettromagnetiche"
- Prodotto conforme alla Direttiva Europea RoHS 2002/95/CE.

Connettori e contatti elettrici inclusi nella fornitura.


## USCITE LINEARI - ASSE POTENZIOMETRICO Y



Per ottenere il segnale di uscita dell'asse Y del manipolatore, come indicato nella curva sopra, è necessario collegare il contatto 9 e 11 del connettore AMP 16 vie a +VDD e collegare il contatto 12 del connettore AMP 16 vie a 0V.




Per ottenere il segnale di uscita dell'asse Y del manipolatore, come indicato nella curva sopra, è necessario collegare il contatto 9 del connettore AMP 16 vie a 0V e collegare il contatto 11 a +VDD.



Per ottenere il segnale di uscita dell'asse Y del manipolatore, come indicato nella curva sopra, è necessario collegare il contatto 9 del connettore AMP 16 vie a -VDD e il collegare contatto 11 a +VDD.

## CONNESSIONI ELETTRICHE




## INTERFACCIA SEGNALI POTENZIOMETRICI ASSE Y CONNETTORE AMP "040" 16 CONTATTI

PIN	Asse	DESCRIZIONE
1	Υ	interruttore direzionale comando avanti
9	Υ	alimentazione traccia potenziometro comando indietro VDD
10	Υ	segnale di uscita traccia potenziometro
11	Υ	alimentazione traccia potenziometro comando avanti VDD
12	Υ	0V traccia potenziometro per posizione di centro manipolatore
13	Υ	alimentazione comune interruttori direzionali VCC
14	Υ	interruttore direzionale comando indietro
16	Υ	interruttore di posizione centrale

## INTERFACCIA PULSANTI IMPUGNATURA CONNETTORE AMP "040" 12 CONTATTI


PIN	Descrizione
2	Pulsante 3 - contatto N/O
3	Pulsante 2 - contatto N/O
4	Pulsante 1 - contatto N/O
8	Pulsante uomo presente
11	Alimentazione comune pulsanti VCC
12	Pulsante uomo presente

## **D**IMENSIONI DI INGOMBRO




## RICAMBI AMP 040 SERIE MULTILOCK

Kit di ricambio connettori e contatti elettrici: V89900000




SCHEMA ANALOGICO



9

## Maschera di fissaggio







JC5D...

## robusto con impugnatura ergonomica

JC.5.D... MANIPOLATORE SINGOLO (JOYSTICK)

Questo manipolatore é di tipo potenziometrico meccanicamente e ricentraggio a molla. Disponibile a singolo asse Y o doppio asse X,Y.

Il pannello di fissaggio del manipolatore deve essere robusto e lo spessore compreso tra 3.5mm e 6mm. Il manipolatore dispone di due switch direzionali per ogni asse. L'impugnatura ha 5 pulsanti, a cui é possibile aggiungere il comando "uomo presente".

Il grado di protezione indicato (max. IP65) è riferito alla parte del manipolatore che rimane esterna al pannello di fissaggio. N.B. il lato connessioni ha una protezione IP40.

## **A**PPLICAZIONI

Questo tipo di manipolatore è adatto nelle applicazioni per piattaforme aeree, veicoli agricoli e forestali. L'utilizzo di questo manipolatore, abbinato alla scheda elettronica Aron per il controllo dei movimenti non contemporanei, è particolarmente indicato nelle soluzioni idrauliche controllate da una sola valvola proporzionale.

## Caratteristiche elettriche:

Traccia potenziometrica  $1.4 \div 2.2 \text{ K}\Omega$ VDD = 32V DC Tensione max. di alimentazione Segnale di uscita Xpot, Y pot 0 - 100% VDD Max. corrente erogabile 5 mA

**MOBILE** 

## Interruttori direzionali:

VCC = 32V DC Tensione max. di alimentazione Corrente max. erogabile 200 mA con carico puramente resistivo

## Caratteristiche meccaniche:

Angolo meccanico ± 20° Carico max. applicabile 390 N (misurata a 130mm dalla superfice di montaggio) N° di cicli meccanici 7.500.000 Peso 900 gr con impugnatura

Temperatura ambiente di lavoro -40°C ÷ +80°C Grado di protezione IP65 Resistenza agli shock meccanici 20G per asse, durata 6ms 1350 impulsi.

- ( in riferimento alla Marchio registrato compatibilità elettromagnetica. Norme Europee :
- IEC 61000-4-3 "Immunità elettromagnetica"
- EN6550022 "Emissioni elettromagnetiche"
- Prodotto conforme alla Direttiva Europea RoHS 2002/95/CE.

## CODICE DI ORDINAZIONE

JC

Manipolatore (Joystick)

Impugnatura a 5 pulsanti

D

5

Interruttori direzionali

Assi proporzionali

1 = Singolo asse Y 2 = Doppio asse XY

A = Con pulsante uomo presente

B = Senza pulsante uomo presente

00


Nessuna variante

1

N° di serie


Connettori e contatti elettrici inclusi nella fornitura

## USCITE LINEARI - ASSI POTENZIOMETRICI X,Y




Per ottenere il segnale di uscita del manipolatore come indicato nella curva sopra è necessario:

- per il segnale di uscita dell'asse Xcollegare il contatto 3 e 5 del connettore AMP 16 vie a +VDD e collegare il contatto 6 del connettore AMP 16 vie a 0V;
- per il segnale di uscita dell'asse Y collegare il contatto 9 e 11 del connettore AMP 16 vie a +VDD e collegare il contatto 12 del connettore AMP 16 vie a 0V.



Per ottenere il segnale di uscita del manipolatore come indicato nella curva sopra, è necessario:

- per il segnale di uscita dell'asse X collegare il contatto 3 del connettore AMP 16 vie a 0V e collegare il contatto 5 a
- per il segnale di uscita dell'asse Y collegare il contatto 9 del connettore AMP 16 vie a 0V e collegare il contatto 11 a +VDD.



Per ottenere il segnale di uscita del manipolatore come indicato nella curva sopra, è necessario:

- per il segnale di uscita dell'asse X collegare il contatto 3 del connettore AMP 16 vie a -VDD e collegare il contatto 5 a
- per il segnale di uscita dell'asse Y collegare il contatto 9 del connettore AMP 16 vie a -VDD e il collegare contatto 11 a +VDD

**C**ONNESSIONI ELETTRICHE

## POTENTIOMETER INTERFACE "16 WAY" CONNECTOR PIN 1 PIN 9 HANDLE INTERFACE 12 WAY" CONNECTOR


PIN7

## INTERFACCIA SEGNALI POTENZIOMETRICI ASSE X E Y CONNETTORE AMP "040" 16 CONTATTI

न्त्र व व विव व विव व व


PIN	Asse	DESCRIZIONE
1	Υ	interruttore direzionale comando avanti
2	Χ	interruttore di posizione centrale
3	Χ	alimentazione traccia potenziometro comando a sinistra VDD
4	Χ	segnale di uscita traccia potenziometro
5	Χ	alimentazione traccia potenziometro comando a destra VDD
6	Χ	0V traccia potenziometro per posizione di centro manipolatore
7	Χ	alimentazione comune interruttori direzionali VCC
8	Χ	interruttore direzionale comando a sinistra
9	Υ	alimentazione traccia potenziometro comando indietro VDD
10	Υ	segnale di uscita traccia potenziometro
11	Υ	alimentazione traccia potenziometro comando avanti VDD
12	Υ	0V traccia potenziometro per posizione di centro manipolatore
13	Υ	alimentazione comune interruttori direzionali VCC
14	Υ	interruttore direzionale comando indietro
15	Χ	interruttore direzionale comando a destra
16	Υ	interruttore di posizione centrale

## RICAMBI AMP 040 SERIE MULTILOCK



Contatti elettrici

COD. 175062-1\* (singolo pezzo)



Connettore 12 posizioni COD. 174045-2\*

Connettore16 posizioni (doppia riga) COD. 174046-2\*


\* codici AMP

Kit di ricambio connettori e contatti elettrici: V89900000


## INTERFACCIA PULSANTI IMPUGNATURA CONNETTORE AMP "040" 12 CONTATTI

PIN	DESCRIZIONE
1	Pulsante 4 - contatto N/O
2	Pulsante 3 - contatto N/O
3	Pulsante 2 - contatto N/O
4	Pulsante 1 - contatto N/O
5	Pulsante 5 - contatto N/O
8	Pulsante uomo presente
11	Alimentazione comune pulsanti VCC
12	Pulsante uomo presente


## **DIMENSIONI DI INGOMBRO**



## MASCHERA DI FISSAGGIO



## SCHEMA ANALOGICO





JC.F.D...

## CODICE DI ORDINAZIONE

JC

Joystick

F

Fingertip

D

Interruttori direzionali

1

Singolo asse

00

Nessuna variante

\_\_\_\_\_\_N\_\_\_N

N° di serie

## JC.F.D... JOYSTICK FINGERTIP SINGOLO ASSE



Sviluppato per le applicazioni dove l'integrità del sistema e l'ergonomia sono preminenti, il JCFD è un prodotto compatto, la leva di comando dal profilo basso fornisce un controllo preciso tramite la punta delle dita. Progettato per essere utilizzato con un regolatore elettronico, la traccia potenziometrica di plastica genera i segnali analogici di riferimento proporzionali alla inclinazione della leva e di commutazione.

## Caratteristiche elettriche:

## Interruttori direzionali:

Tensione max. di alimentazione VCC = 32V DC
Corrente max. erogabile 2mA
con carico puramente resistivo

## Caratteristiche meccaniche:


Angolo meccanico ± 30°
Carico max. applicabile 50 N
(misurata a 130mm dalla superfice di montaggio)
N° di cicli meccanici 5.000.000
Peso 45 gr

Temperatura ambiente di lavoro  $-27^{\circ}\text{C} \div +70^{\circ}\text{C}$  Grado di protezione


- Marchio registrato **( (** in riferimento alla compatibilità elettromagnetica. Norme Europee :
- IEC 61000-4-3 "Immunità elettromagnetica"
- EN6550022 "Emissioni elettromagnetiche"
- Prodotto conforme alla Direttiva Europea **RoHS** 2002/95/CE.

Connettori e contatti elettrici inclusi nella fornitura.


## SEGNALI ELETTRICI DI USCITA



Per ottenere il segnale di uscita dal joystick come indicato in figura è necessario :Collegare il Pin B e il Pin D del connettore alla +VDD, e collegare il Pin A alla 0V.



Per ottenere il segnale di uscita dal joystick come indicato in figura è necessario :Collegare il Pin B del connettore alla +VDD, e collegare il Pin D alla 0V.



Per ottenere il segnale di uscita dal joystick come indicato in figura è necessario :Collegare il Pin B del connettore alla +VDD, e collegare il Pin D alla -VDD.

